

sl-0313双脚人体静电综合测试仪

产品名称	sl-0313双脚人体静电综合测试仪
公司名称	杭州华鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:人体静电测试仪 品牌:斯莱德
公司地址	杭州市西湖区教工路23号百脑汇科技大厦1113室
联系电话	13968066201

产品详情

sl-0313双脚人体静电综合测试仪

斯莱德dr.schneider pc sl-031双脚人体综合测试仪是为测量人体综合电阻（包括人体、手腕带和鞋等的电阻）而设计的装置。本仪器能对人体综合电阻大于 10^9 和小于 10^5 时，进行检测与报警，sl-031双脚人体综合测试仪配制了 $750k -10m$ 电路（用于测试手腕带）和 $750k -100m$ 电路（用于测试鞋），此仪器是测试手腕带和鞋套的理想选择。特点：

一、本产品可快速测试esd装备，三个独立装置（手腕带、左鞋、右鞋）一次完成esd检测。

二、三个分别各三种状态显示，lo（低于设定值）、pass（设定值范围内）、hi（高于设定值）有报警功能。

sl-031双脚人体综合测试仪

手腕带: $750k -10.5m$ 测试范围		鞋套: $750k -35m$ 测试范围	
电阻值(±20%)	测试输出	电阻值(±20%)	测试输出
740k	红色(fail lo电阻低)	740k	红色(fail lo电阻低)
750k	绿色(pass正常)	750k	绿色(pass正常)

10.5m	绿色(pass正常)	100m	绿色(pass正常)
11.5m	红色(fail hi电阻高)	110m	红色(fail hi (电阻高))

注意事项：

戴上手腕带时，可将（电线）插头末端插入到测试仪正面的插座位置。

将转换开关置于“wrist cord”位置。

按下测试按钮启动测试仪，可在2-3秒钟内启动测试仪。

注：测试时，千万不要误碰金属部件。

绿灯“正常（pass）”led灯亮，显示手腕和接地电线装置功能正常。

如果“falt lo”或“fall hi”led灯亮并发出声频报警，手腕带佩带者需立即检查手腕带装置是否正常。

本产品的加工定制是是，类型是人体静电测试仪，品牌是斯莱德，型号是SL-033