

吹气式酒精测试仪 双屏检测仪 便携酒驾测试仪 送电池

产品名称	吹气式酒精测试仪 双屏检测仪 便携酒驾测试仪 送电池
公司名称	深圳市兆为科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:合力创生 型号:双屏
公司地址	深圳
联系电话	13808839053

产品详情

1*正品双液晶显示酒精测试仪器

1*挂绳

1*使用说明书（英文）

1pvc保护托

1*精美包装彩盒

操作方法：

按屏幕正面长按1-3秒“power”开机键进入约10秒的传感器预热倒计时过程(同时屏幕显示warm up)。

当看到屏幕出现biow字样开始呼气(向吹气孔连续呼气约3-6秒钟左右进入约5秒的反应期同时测试结果会显示在lcd上，约5秒钟后自动关机。

将口部贴近呼气测试感应器，并连续3-6秒呼气到感应器内。

等候仪器显示测试结果

当测试结果达到下列范围时，“caution”“警告”字句便会显示 0.02% bac(or 0.2g/l)to 0.05% bac(or 0.5g/l) 0.05% bac(or 0.5g/l)to 0.08% bac(or 0.8g/l)

当测试结果达到下列的范围，“danger”“危险”字句便会显示。 over & equal 0.05% bac (or 0.5g/l) over & equal 0.08% bac (or 0.8g/l)

《机动车驾驶员驾车时血液中酒精含量规定》强制性国家标准:规定血液中酒精含量大于或等于0.2mg/ml时驾驶机动车为酒后驾车；大于或等于0.8mg/ml时驾驶机动车为醉酒驾车。

报警声音说明:当测试结果比预设的报警点低,其差值大于0.2%bac时,数字显示测试结果,无报警声.当测试结果比预设的报警点低,其差值小于或等于0.2%bac时,数字显示测试结果,有预报警声.(只有当报警点大于0.20%bac以上时才有此项功能)

产品介绍：

时钟功能

温度显示功能(摄氏度和华摄氏度)

双液晶显示器

酒精含量数字显示(最小单位0.01% bac或0.1g/l)

测度范围：0.00~0.19 % bac & 0.0~1.9 g/l

快速响应和恢复

自动关机省电功能

酒精测试器使用2×“aaa”碱性电池(买就送)

产品尺寸：100×37×17 mm

操作要点：-----

· 喝酒后，建议先稍待20分钟再检测，因为酒精需要约20分钟的时间从消化器官进入血液内，而残留在口腔的酒精也需要时间消散。· 要得到更准确的结果，每次测试之间应距离最少三分钟时间。· 请勿使用含苯，汽油及天拿水成份的产品清洁测试仪。· 请勿让任何液体渗进感应器内。

维护与保养请勿使用苯、稀释剂或汽油等溶剂清洁本产品，以免损坏机体外壳。防止跌落和强震，否则会导致本机故障。除更换电池外，请勿尝试修理、改造或拆卸零件。如果长时间不使用本产品时，请取出电池，以免因电池漏液而损坏本机。

本店承诺：7天退换，一年质保！

7天内无条件退换货（非质量问题，本店不承担运费）；

365天质量保证（免费维修，运费请您自理）

本产品的加工定制是是，品牌是合力创生，型号是双屏，类型是呼吸式酒精检测仪，测量范围是0.00-0.19%BAC，测量对象是驾驶员，测量精度是99.9%，分辨率是99%，电压是3（v），尺寸是100x37x17（mm）

) , 电源是2*AAA , 预热时间是10 (s) , 反应时间是5 (s)