

全自动采样器 great

产品名称	全自动采样器 great
公司名称	启东市格莱特石化设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:great 型号:VZQY
公司地址	江苏南通启东市城东工业园南二路16号
联系电话	86 0513 83660629/83660619/83028897

产品详情

一、 自动取样器安装示意图

二、 电器控制箱面板图

三、电器控制接线简图

安装说明

a、取样器插入料仓前请做以下工作：

将电机线及电源线分别接入控制箱内的接线端子上。

将旋转开关放在“手动”位置上，开启取样器，观察取样器转向是否正确。否则需调换线头。（无控制箱的用户直接用电源闸刀来开启取样器）

b、在确认取样器正确转向后，即可做以下工作：

- 1、在料仓壁上开一个直径为42mm的孔（具体根据套管的直径来定）。把取样器插入料仓。
- 2、确定取样器插入料仓的深度，把套管插入料仓壁，并与料仓焊接。
- 3、拧紧套管上的螺母及紧定螺钉。
- 4、安装控制箱，将控制箱可靠接地。
- 5、确定取样器需连续运转还是定时运转：
 - 1) 如需连续运转，则把旋转开关放在“手动”位置上，按动绿色“启动”按钮，此时取样器将连续不停的运转。
 - 2) 如需定时运转，则把旋转开关放在“自动”位置上，在“开定时”时间显示器上设置运转时间，在

“停定时”时间显示器上设置停止时间，按动绿色“启动”按钮，此时取样器将根据设置的开、停时间自动运转。

- 3) 注意：在“手动”位置与“自动”位置相互转换时，必须先按红色“停止”按钮进行停止操作，方可转动旋转开关进行转换。
- 6、 观察物料是否落入接料盒，观察取样器运行是否正常。如一切正常，则安装结束。
- 7、 取样器维护：需定期抽出螺杆进行清理（特别是在长久不使用时）。并观察进料管头部轴承磨损情况。根据具体情况采取相应措施。
- 8、 特别申明：本机只适合于干燥的、非粘性的粉状物料的取样。

本产品的加工定制是是，品牌是great，型号是VZQY，类型是粉尘采样器，采样流量范围是50（L/min），连续工作时间是1（min），重量是20（kg）