

圆盘取样器、取样刀、纺织仪器、码布刀

产品名称	圆盘取样器、取样刀、纺织仪器、码布刀
公司名称	深圳市宝安轩宇仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:轩宇 型号:XY
公司地址	深圳市宝安区新安街道47区怡景三号厂房五楼509
联系电话	15338893557

产品详情

圆盘取样器、取样刀、纺织仪器、码布刀

被切割的物料包括梭织布、非织布、针织布等纺织品，地毯、塑料薄膜、金属（铝、铜、锡、金、镍等）薄膜、发泡胶。纸质或木质薄板。是纺织服装、面料织造、纸业、纸板纸箱、金属薄膜、锂聚合物电池业等不可缺少的仪器。

取样刀是纺织布料、纸张纸板等物品计算单位重量的专用取样器具，具有取样尺寸范围宽、精度高、操作简便等优点。注意：使用时需将安全扣拉起，使用后请将安全扣复位。圆盘取样器介绍1．本仪器适用于切取各种毛纺、棉纺、化纤、针织等织物的圆形样品。2．取样面积：100cm² 3．

使用方法：3．1，将待裁织物平铺在橡胶垫上，将圆盘取样器放在织物上，拉出取样器上的锁紧装置，旋转约90度，一手扶住外罩，一手握住波纹手轮，并施加一定压力，然后顺时针旋转波纹手轮（转角大于90度），即可将圆试样裁取。3．2，取样器使用后即锁紧装置，旋转至原位，使刀片不能外露，以免伤手和其他物品。4．结构与调整4．1，切刀刀片为双面刀片共有四片，为圆外接四等份均布，刀片可以更换，具体操作为：松开十字螺钉（每片上有四颗螺钉），取下刀片压板与取样刀片，换上新的刀片，压上刀片压板，注意使刀片口为顺时针切向，并使四片刀口处于同一平面，然后拧紧十字螺钉即可。4．2，仪器底部有直纹刻痕，用于固定试样，便于切割，防止试样打滑。5，注意事项：5．1，本仪器刀片刀口锋利，使用中不得将手放在底部，以免损伤。5．2仪器裁取试样应在橡胶垫上进行，仪器不用时擦拭干净，放在仪器盒中，以免损伤。

使用方法：

将待裁织物平铺在橡胶垫上，将圆盘取样器放在织物上，拉出取样器上的锁紧装置，旋转约90度，一手扶住外罩，一手握住波纹手轮，并施加一定压力，然后顺时针旋转波纹手轮（转角大于90度），即可将圆试样裁取。取样器使用后即锁紧装置，旋转至原位，使刀片不能外露，以免伤手和其他物品。

结构与调整:

切刀刀片为双面刀片共有四片，为圆外接四等份均布，刀片可以更换，具体操作为：松开十字螺钉（每片上有四颗螺钉），取下刀片压板与取样刀片，换上新的刀片，压上刀片压板，注意使刀片口为顺时针切向，并使四片刀口处于同一平面，然后拧紧十字螺钉即可。仪器底部有直纹刻痕，用于固定试样，便于切割，防止试样打滑。

注意事项：

本仪器刀片刀口锋利，使用中不得将手放在底部，以免损伤。仪器裁取试样应该在橡胶垫上进行，仪器不用时擦拭干净，放在仪器盒中，以免损伤。可另配专业高精度电子天平，精确称出克量,适合各类纺织、布艺、印染、取样等工厂及外贸公司

本产品的加工定制是是，品牌是轩宇，型号是XY，类型是便携式采样器，重量是1.5（kg）