

浙江蓝箭仪器销售WX-5便携式看谱镜，光谱仪（价格面议）

产品名称	浙江蓝箭仪器销售WX-5便携式看谱镜，光谱仪（价格面议）
公司名称	浙江蓝箭仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:// 型号:WX-5
公司地址	温州市汤家桥南路108号
联系电话	15906487877 13396779400

产品详情

看谱镜的详细介绍

1、wx-5便携式看谱镜——产品特点：（1）、结构轻巧，移动方便，分析迅速，经济可靠。（2）、设有波长调焦、自动补偿、光点监视和光源方向调整机构、使用方便。2、wx-5便携式看谱镜——简单原理：把仪器电极与被测工件间的尖端放电所产生的电弧作为光源，通过仪器中的光路系统将光源分光后成像于肉眼能分辨的位置上，形成按波长次序排列的各色光谱线，而每一种金属元素都有其特定的光谱线，且其明暗程度与其含量有关，所以通过看谱镜就能确定某种金属元素的存在，并根据亮度判断其大概含量。3、wx-5便携式看谱镜——技术规格

主要技术指标	波长范围 390 - 700nm ; 分辨本领 0.05-0.11nm
目视可分开下列线对	fe 613.66 和613.77nm ; fe 487.13 和487.21nm ; mn 476.59 和476.64nm
仪器成套性	wx - 5型看谱镜一 台，wpf - 22型电弧 发生器一台或wjj - 24a型电弧发生器一 台。
仪器体积	体积 625x180x100(主机)重量 4.3kg (主机)
可选购附件	摄谱装置，标准标 钢
分析主	钢中 cr.w.mn.v.mo.n

要元素	i.co.ti.al.nb.zr.si.cu. 等。铜合金中 zn.ag. ni.mn.fe.pb.sn.al.be.si 等。铝合金中 mg.c u.mn.fe.si.sn.等。
-----	--

wx-5便携式看谱镜 主要技术指标	波长范围 390 - 700nm ; 分辨本领 0.05-0.11nm
目视可分开下列线对	fe 613.66 和613.77nm ; fe 487.13 和487.21nm ; mn 476.59 和476.64nm
仪器成套性	wx - 5型看谱镜一台 , wpf - 22型电弧发生器一台或w jj - 24a型电弧发生器一台。
仪器体积	体积 625x180x100(主机)重量 4.3kg (主机)
可选购附件	摄谱装置 , 标准标钢
分析主要元素	钢中 cr.w.mn.v.mo.ni.co.ti.al.nb.zr.si.cu.等。铜合金中 zn.ag.ni.mn.fe.pb.sn.al.be.si.等。铝合金中 mg.cu.mn.fe.si.sn.等。
wx-5便携式看谱镜 主要技术指标	波长范围 390 - 700nm ; 分辨本领 0.05-0.11nm
目视可分开下列线对	fe 613.66 和613.77nm ; fe 487.13 和487.21nm ; mn 476.59 和476.64nm
仪器成套性	wx - 5型看谱镜一台 , wpf - 22型电弧发生器一台或w jj - 24a型电弧发生器一台。
仪器体积	体积 625x180x100(主机)重量 4.3kg (主机)
可选购附件	摄谱装置 , 标准标钢
分析主要元素	钢中 cr.w.mn.v.mo.ni.co.ti.al.nb.zr.si.cu.等。铜合金中 zn.ag.ni.mn.fe.pb.sn.al.be.si.等。铝合金中 mg.cu.mn.fe.si.sn.等。
wx-5便携式看谱镜 主要技术指标	波长范围 390 - 700nm ; 分辨本领 0.05-0.11nm
目视可分开下列线对	fe 613.66 和613.77nm ; fe 487.13 和487.21nm ; mn 476.59 和476.64nm
仪器成套性	wx - 5型看谱镜一台 , wpf - 22型电弧发生器一台或w jj - 24a型电弧发生器一台。
仪器体积	体积 625x180x100(主机)重量 4.3kg (主机)
可选购附件	摄谱装置 , 标准标钢
分析主要元素	钢中 cr.w.mn.v.mo.ni.co.ti.al.nb.zr.si.cu.等。铜合金中 zn.ag.ni.mn.fe.pb.sn.al.be.si.等。铝合金中 mg.cu.mn.fe.si.sn.等。

本产品的加工定制是否，品牌是//，型号是WX-5，测量范围是390 - 700nm，测量精度是0.05-0.11nm，外形尺寸是625x180x100（mm），用途是分析元素，标准装箱数是1（pcs），重量是4.3（Kg）