

酸度计 PH测试仪 酸碱测试笔 酸碱测试仪 水质检查仪 中英文包装

产品名称	酸度计 PH测试仪 酸碱测试笔 酸碱测试仪 水质检查仪 中英文包装
公司名称	深圳市每季波科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:酸度计 型号:PH测试仪
公司地址	深圳市龙华新区民治街道潜龙花园10栋4单元307室（办公用途）
联系电话	13922830799

产品详情

袖珍数显酸度计,引进先进的技术与采用进口元器件,极大地缩小了体积,降低了成本,保持原有的优良品质,使酸度计的使用得到了普及。袖珍数显ph计是经典品牌的袖珍数显酸度计,以高稳定、高可靠、使用简便、价格低廉而风行全球,深受广大用户的青睐。

主要技术指标：测量范围:0.00-14.00ph精度: $\pm 0.2\text{ph} \pm 0.1\text{ph}$ (20) 分辨率:0.1ph工作温度：0 ~ 50

电池：3x1.5v(ag13型纽扣电池)

外形尺寸:142mm(l) × 29mm(w) × 15mm(h)

重量：51克（连塑料盒120g左右）含英文说明书一份

专业提示：一、玻璃电极的玻璃越薄，准确度越高

二、校准粉的好处：校准粉保质期5年，而校准液

就算不打开，只有一个月过后也会生青苔，另外校准的标准要求是需要兑250ml蒸馏水（超市有卖）进行校准，可校准液瓶子只有20ml左右，根本达不到要求，而且笔放到瓶子里面校准时，瓶口太小根本放不进去，打开过的校准液只能放15天就失效了，所以配好的瓶装校准液我们不推荐使用。

不存在不用校正的ph笔，但是校正很简单

在下列情况下，ph计必须重新校准： 校准后已使用(或放置)很长时间；
电极使用特别频繁； 测量精度要求比较高。

新笔买回去是不需要校准的哦

ph计的校准：1、将校准粉用250ml蒸馏水或者纯净水冲开，将ph电极浸入ph值为6.86的混合磷酸盐标准缓冲溶液中，并轻轻摇动。2、用黄色的小起子，对着ph笔后面的圆孔，左右转动就可以调整校正电位器，直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的ph值6.9相符。3、同上把电极插入ph4.00的磷苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液中。4、过约二分钟左右，显示值与缓冲溶液的ph值相比应在误差允许范围内。药水不要弄脏，校准后用保鲜膜封口，可以重复使用，校正完后用纯净水洗干净，如不经常使用的话，可在2-3月校正一次！

本产品的加工定制是是，品牌是酸度计，型号是PH测试仪，类型是便携式PH计，显示方式是数字，测量范围是1-14，精度是 $\pm 0.10.2$ ，温度补偿范围是25（ ），电源电压是3X1.5（V），工作温度是0-50（ ）