

40K 120W 小功率线路板 专用小型超声波清洗机

产品名称	40K 120W 小功率线路板 专用小型超声波清洗机
公司名称	深圳市富科达超声波设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:富科达 型号:120W
公司地址	深圳市宝安区西乡街道草围二路28号综合楼8号 铺1楼（办公场所）
联系电话	13825283636

产品详情

欢迎光临深圳市富科达超声波设备有限公司

服务电话：138 2528 3636 罗生

qq：1027818999 邮箱：szfukeda@163.com

线路板的主要参数：

电源要求: ac 110v (-15 ~ +10 %) ， 50hz

ac 220v (-15 ~ +10 %) ， 50hz

环境温度: -10 ~ 40

环境湿度: 35 ~ 85 %

换能器频率： 40khz

产品优点：

1. 功率管：进口功率管；
2. pcb:双面2盎司；
3. 工作性能稳定；

4. 大型散热器、散热快

5. 频率40khz

电路板与震头接线使用说明：

1. 电路板不能空载情况下通电；

2. 安装好 清洗时在没有任何清洗液的情况下不能通电；

3. 震头两个接线片，两块陶瓷片中间的接线片为正极，靠上下金属柱的为负极，切记不能接反；

4. 换能器陶瓷片上银层铺满的一面为负极，另一面两块银层较大的一块为正极，较小的一块为负极，焊电源线时一定要焊在有两块银层的一面，另一面为震动面，可粘贴在清洗盆下(此为购有陶瓷片换能器的组件说明)；陶瓷片上的银层不耐高温，焊电源线时烙铁的温度不可超过280度，最好采用恒温烙铁，将烙铁温度设定为250度即可。

5. 震头上较大的一面（有个螺孔）为震动面可粘在清洗盆底部，清洗盆要可靠接地；

6. 震头或换能器陶瓷片应用震头胶牢固粘贴于清洗盆底，也可用ab胶粘贴，但效果稍差，如用环氧树脂配比为10：4即可；

7.out+接换能器（震子）正极，out-

接换能器（震子）负极，out正负极分别与换能器（震子）正负极连接时，切记不可接错。

(注意：电路板上最低电压为600v，输出端子的电压为1100v，要注意安全，输入电源上最好有漏电保护开关，以确保安全！)

有疑问及时咨询，确保安全。

8. 电路板工作时，板上最低电压为600v，输出到换能器上的电压为1100v，切记要将清洗盆可靠接地，并在电源上有漏电保护开关，以确保安全；

本产品的加工定制是是，品牌是富科达，型号是120W，输入电压是220（V），输出功率是60（W），频率范围是40k（HZ）