

TDS笔 TDS测试笔 TDS计 纯水测试笔

产品名称	TDS笔 TDS测试笔 TDS计 纯水测试笔
公司名称	深圳市卓赢电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:外贸 型号:TDS-3 检测项目:重金属,浑浊度,总硬度,溶解固体物质
公司地址	深圳市龙岗区坂田荔园新村100栋1301号
联系电话	33006428 15768076230

产品详情

tds笔系列——体积小测量速度快 主要技术指标： 测量范围range：0~9990 mg/l（ppm）
分辨率resolution：1mg/l（ppm） 精度：accuracy：±2%f.s 工作电压battery：2*1.5v（纽扣
电池） 工作温度operating
temperature：0 ~ 50 体积dimensions：150mm*310mm*23mm 重量weight：76.5g

特点 锁定功能：为了便于读取和记录,仪器将会锁定读数。 one touch功能：疏
忽忘记关闭电源,也不怕跑电的自动关闭功能,10分钟后自动关闭。 操作步骤：

1. 拿下笔套并打开on开关。
2. 将笔放入待测溶液中,溶液高度不可超过4cm(从笔端开始)。
3. 将笔轻轻在待测溶液中搅动,等读数稳定,在10-30秒内tds数在显示屏上,为了锁定数,请按hold键。
4. 使用完毕后,用布擦干笔头部分的水,将笔套盖回。 tds tds(total dissolved solids)是容

溶于水里的固型物质的总量,把溶解于水里的固型物质以1升,1/1000g(mg/l)或1/1000000(ppm)来显示。
应用常识： 纯净水、矿泉水久置后,tds值较开始时上升过高,共病毒和菌落总数也会相
应增高,此时不可生饮,影响健康； 纯酒精tds值为0,大于0则表示不纯；
tds即总固体溶解量。如示值为100,即每升中含100毫克杂质； 3楼以上的用户,由顶层蓄水箱供水
,易造成二次污染,应常检测tds值的变化,可催促物业管理部门定期清洗。 洗衣机应放多少洗衣
粉,用tds笔检测可将经验数字化。清洗程序后,排水前检测的示值与自来水一样即可视为清洗干净,若
示值超过自来水,则应减少洗衣粉的投入量； 水果、蔬菜若用水浸泡,测其tds值若有偏高,可怀
疑有化学污染,应引起重视。 去泳池游泳过程中可测池水清洁度的变化,示值过高应引起重视；
深井水若示值高达300以上,说明杂质含量过高； 每个地区,城市由于管道及水源不同,tds
值不同； 北方硬水含钙镁离子,tds值偏高,会结水垢；一般硬水150~400(结垢)。超硬水(若咸
水)大于400(严重结垢)。 花肥首次按规定配制后,测其值,用该数字可方便今后配制；
鱼缸用水,可测其值,知其洁净程度。若数值上长嘘大,应及时换水； 海产养殖用水,可测其
值,以便今后配制和检测。

本产品的品牌是外贸,型号是TDS-3,检测项目是重金属,浑浊度,总硬度,溶解固体物质,类型是便携式水
质分析仪,测量范围是0~9990mg/L,测量精度是±2%F.S,电源电压是2*1.5V,分辨率是1mg/L,适用行

业是水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆,加工定制是否