

A2000酒精含量检测仪

产品名称	A2000酒精含量检测仪
公司名称	济南金友利燃气设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:JYL 型号:A2000
公司地址	济南市天桥区北园路215号写字楼710室
联系电话	86-053185956186 13969136780

产品详情

.....

a2000酒精测试仪

产品名称 ca2000酒精测试仪 产品型号 ca2000 产品类别 酒精测试仪产品说明 ca2000是一种高可靠、高精度、呼吸式酒精检测仪，获美国dot认证。ca2000核心部件采用新型高科技微变氧化物半导体，可以准确探测气体酒精含量，且不受烟味、可乐、咖啡等非酒精类气体的干扰。ca2000小巧轻便，操作简单，是便携应用的最佳选择。

a2000酒精测试仪技术参数

显示 三位数字显示 (x.xx %bac/brac)

检测范围 0.00 ~ 0.40%bac或0.00 ~ 2.00%brac

检测精度 $\pm 0.01\%$ (0.01bac) 或 $\pm 0.05\text{mg/liter}$ (0.50 brac)

恢复时间 30秒 预热时间 20秒 感应时间 5秒

功耗极低 一块9伏方电池可检测300次以上。

字符明亮 红色led显示数据，夜间清晰可见。

声音报警 酒精含量超限时，蜂鸣器自动报警。

外部电源 12vdc适配器

尺寸重量 120 × 60 × 25 (mm)、135g (含电池)

外壳 防震注塑外壳

标准配置 主机、5只吹口、9v碱性电池、dc适配器、使用说明书、仪器盒、便携包 备注
可外接打印机 (订货时注明)

a2000酒精测试仪操作方法

按下电源开关，仪器进行内部自检和预热，显示从200到000的倒计时，历时20秒。

倒计时结束发出声音提示，同时绿灯变亮，表示仪器正常，可开始检测。

对准进气孔吹气5秒左右，若检测到酒精，蜂鸣器报警，红、绿灯同时闪烁。再过4秒，显示浓度数据，若浓度在0.00和0.05之间，仅绿灯闪烁；若大于等于0.05，仅红灯闪烁，并伴有急促的声音报警。浓度数据保持15秒后仪器显示变为off。

若从吹气中没有检测到酒精或开机后30秒内不做任何检测，仪器显示从000变为off。

当仪器显示off时，必须关机才能重新开始测量。

本产品的加工定制是否，品牌是JYL，型号是A2000，类型是呼吸式酒精检测仪，测量范围是酒精含量，测量对象是酒精含量，测量精度是0.0001，分辨率是0.0001，电压是0 (v)，尺寸是120*60*25 (mm)，重量是0.135 (kg)，电源是24，预热时间是3 (s)，反应时间是3 (s)