

# 皮革杀菌机 JQ-515

产品名称	皮革杀菌机 JQ-515
公司名称	广州年立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Nianli 型号:JQ-515
公司地址	广州市番禺区市桥街繁华路乐华街27号E2-02
联系电话	018022317720 15626295819

## 产品详情

皮革杀菌机 jq-515 (有英文版, 可供出口)

### 一.概念介绍

#### 活氧(o3)的介绍

臭氧又名三原子氧, 俗称“福氧、超氧、活氧”, 分子式是 $O_3$ , 分子量为48, 密度是空气的1.658倍, 在元素周期表居第一位仅次于氟。臭氧在常温常压下, 呈淡蓝色的气体, 臭氧可溶于水, 伴有一种自然清新味道, 臭氧的稳定性极差, 在常温下可自行分解为氧气, 因此臭氧不能贮存, 一般现场生产, 立即使用。 $O_3$ 在一定浓度下, 即可迅速杀死水中、空气中的细菌、病毒等有害物质, 是公认广谱、高效的杀菌消毒剂。自然界空气中的 $O_3$ 量为0.01-0.04ppm, 能较好地使细菌, 霉菌无法快速繁殖而保持生态平衡。

由于 $O_3$ 为微离子结合体结合状态极不稳定, 在常温下会缓慢分解成氧气, 并将单氧分离出来, 单氧又称为初生态氧, 极具活性, 是氯的600倍。 $O_3$ 分解速度会因温度、湿度pH值以及有机物的不同而改变, 一般在常温下5~10分钟完全分解。 $O_3$ 与物质分解后, 会立刻还原为氧气, 无残留和二次污染, 这是许多化学剂所无法做到的, 故誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。

### 二.基本信息:

产品名称: 皮革杀菌机 jq-515

产品型号: jq-515

产品类别：臭氧系列；

产品颜色：白色

使用电源：ac220v ± 10%/50hz;

消耗功率：15 w;

输出活氧量：400 mg/h;

活氧可调工作状态：6种；

活氧工作时间：0~30分钟/次;

产品尺寸: 21cm x 18.5cm x 8.5cm;

产品净重: 1.111 kg;

放置:可平放,可壁挂;

活氧净化适用面积：10 m<sup>2</sup>;

售后方面：一年保修，终身维修！

### 三.适用范围：

1.居家护理：有效消毒，自来水，蔬菜，水果，肉类，鱼类，餐具，洗刷用品，内衣物，婴幼儿奶瓶或玩具，等的毒素或病菌；

#### 2.个人护理：

- 1).用活氧水清洗脸部，可消除毛孔内的细菌和污垢，加速新陈代谢，令肌肤结拜细腻；
- 2).用活氧水卸妆，能有效清除化妆残留，可收缩毛孔病预防暗疮，雀斑，色素沉淀等；
- 3).用活氧水漱口或刷牙，可清除口臭，烟臭，对咽喉炎，口腔炎，牙龈炎，蛀牙等有辅助治疗作用；
- 4).用活氧水洗手，洗脚，可以防止真菌感染预防癣疾；
- 5).用活氧水洗头，可以有效去除头屑和止痒；

3.水族方面：将气管通入鱼缸中，除菌增氧，防鱼病，有利于水栽植物的生长；

四.使用方法：参照使用说明书(简单操作，方便快捷)；

五.用途说明：

蔬菜农业残留：10~20分钟为宜；

鱼肉类：10~15分钟为宜；

海鲜去腥：10~15分钟为宜；

刷牙：5分钟为宜；

煮米饭：5分钟为宜；

自来水净化：2分钟/升为宜；

果蔬保鲜：10~15分钟为宜；

鱼缸杀菌：一天一次，一次5分钟为宜；

内衣物：20分钟为宜；

餐具，茶具：10分钟为宜；

婴幼儿奶瓶或玩具：10分钟为宜；

洗头：10分钟为宜；

卸妆：5分钟为宜；

洗脸：10分钟为宜；

洗澡：15分钟为宜；

泡脚：15分钟为宜；

## 六.产品特点：

- 1.机械旋钮操作，简单快捷；
- 2.新一代搪瓷管，出氧纯，不易裂；
- 3.活氧专用气泵，寿命长，稳定性好；
- 4.独特高压包与臭氧管，超低噪音设计，营造安静舒适空间；
5. o3立即除臭，杀灭细菌和各种流感病毒；
- 6.无须任何辅助的化学物质，即可生产臭氧；
- 7.占用空间小，水、气两用，适用场地广泛，灵巧方便；
- 8.原产abs工程塑料，高亮光塑胶外壳，光洁如镜，质感更强；
- 9.造型美观，颜色完美搭配尽显科技含量；

10.更环保，更节能；

## 七.注意事项：

- 1.用于水处理时，机体请高出水面高度，防止水从出气管逆流至机器中引起故障。
- 2.勿在高温（42度以上）或油烟过多、潮湿等场所直接开机使用，以免影响本机的活氧输出效率及寿命。
- 3.使用活氧杀菌时，请勿以眼睛、呼吸道直接接触活氧出气口处，以免引起不适。
- 4.在密闭房间中用活氧做空气处理时，人员需离开房机，停机30-40分钟后再入内，机器在净化室内甲醛时需开窗户。
- 5.使用活氧杀菌消毒时，若身体感到不适，感觉刺激性太强或头晕时，请暂停使用。
- 6.经活氧处理过的水，待5-10分钟后，即可放心使用。
- 7.本机活氧出气管用后出现发白、变黄属于正常现象。
- 8.在做水中扫毒时，气曝石应尽量放置在水的最深处。
- 9.用活氧在做水处理及食物类消毒时勿用铝及铁材质的盆具，用塑料或不锈钢盆具。

时尚安全健康礼品!!!      家用多功能臭氧机!!!

产品图片 1

产品图片 2

产品图片 3

产品图片 4

产品图片 5

产品图片 6

物料区

生产线 1

生产线 2

仓库

工厂仓库楼

宿舍楼 1

宿舍楼 2

工业园区大门

**时尚安全健康礼品!!! 家用多功能臭氧机!!!**

本产品的加工定制是是，品牌是Nianli，型号是JQ-515，测量范围是10平方米，测量对象是室内家具的TVOC,甲醛,甲苯，频率是50HZ（Hz），功率是15W（w），尺寸是21cmx18.5cmx8.5cm（mm），重量是1.1KG（kg）