

韩国卡利安ZJ-2001A酒精检测仪

产品名称	韩国卡利安ZJ-2001A酒精检测仪
公司名称	北京科固安防设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:卡利安 型号:ZJ-2001
公司地址	北京市丰台区正阳大街127号5号楼B501室
联系电话	18610851445

产品详情

卡利安zj-2001a数码酒精检测仪简介：

1. 本产品安装了高精密半导体酒精传感器-陶瓷感应器（专利号为：韩国专利局，0261579）。象抽烟、喝饮料等本仪器不反映。仪器中的半导体传感器与酒精分子发生反映相互抵抗变化测量分析，所以十分精确，最大错误率低于0.10mg/ml。
2. 本产品误差率很小，对比实验中充分体现高浓度测量时的稳定性和正确性。
3. 本产品采用特殊的结构(传感器的保护器)可避免口水、沙尘等对仪器的污染，达到保护传感器的作用。
4. 本产品采用超级轻量化设计，外观符合人体工程学原理，可避免长时间使用和携带的工作疲劳。
5. 本产品操作简单，配合真皮外套，方便工作中携带、使用。
6. 本产品配备双重呼入器（一次性，多用途），适用于不同工作环境。
7. 本产品的最大特点（与其他产品的根本区别）是 a).对非酒精气体不发生反应. b).对高浓度或低浓度酒精都能进和正确检测.c).吹嘴采用非接触式的多用途吹嘴，因此检测无须更换吹嘴。。

卡利安zj-2001a数码酒精检测仪使用方法：

1. 按下开关（power），显示器显示出150，过15秒后变成000。

2. 当显示000时并发出"叮"的声音，同时待机灯(ready)亮，可以开始检测。
3. 让被测人对准仪器入气口连续吹3秒，这时发出"叮叮"两声，两声后待机灯(ready)和不通过灯(warn)同时闪烁，同时显示数据。
4. 此时按重置(reset)按钮,可使仪器进入待机状态，准备下次操作。
5. 如果电量指示灯(batt)显示黄灯必须及时更换9v电池或用车载电源线连接右侧圆孔，即可使用。
6. 特别注意：测量时严禁堵塞排气口。
7. 正常使用气温：零下15摄氏度～零上40摄氏度。
8. 如误使酒精进入仪器（包括口腔中的酒精成分），显示屏会显示过热保护（hot），此时说明仪器中残留有酒精成分，需要等待1-2分钟，待仪器内酒精充分挥发后，再重新待机使用。

卡利安zj-2001a数码酒精检测仪使用时注意事项：

1. 使用前要认真阅读使用说明书。
2. 喝酒后30分钟开始测量为最佳时间。
3. 若电量指示灯亮要及时更换电池，用碱性9v电池。
4. 不能随便拆卸仪器。
5. 接触口要保持清洁，避免脏物进入损坏仪器。
6. 检测时禁止用手挡住出气口。

卡利安zj-2001a数码酒精检测仪规格表：

规格:135 x 65 x 27 m

重量:200 克

外壳:防震性, 铸造硬塑料

传感器:高选择半导体氧化传感器

反应时间:3秒

预热时间:15秒

电池:9v 碱性电池 另外预备电源 12v dc 车载电源

测试范围:0.10mg/ml ~ 4.00mg/ml

保修:1年