

供应EC电导率笔

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应EC电导率笔 |
| 公司名称 | 东莞市钦源水处理科技有限公司 |
| 价格 | .00/支 |
| 规格参数 | 品牌:东莞钦源 型号:EC-QY01 |
| 公司地址 | 东莞市石碣镇桔洲中心村同庆街28号 |
| 联系电话 | 0769-83008669 13724522382 |

产品详情

东莞钦源环保专业生产销售tds测试笔，ph测试笔，orp负电位笔，ec电导率测试笔，bio能量笔，余氯试剂，ph试剂，钙镁试剂，矿物质试剂，水质检测工具箱等水质检测工具。ec电导率笔，外形轻巧美观、体积小、测量精度高、便于携带。

欢迎新老客户前来批发！联系电话:13724522382，qq：2517246596，周先生。

一、ec电导率测试笔产品特点：

大量程：0 ~ 9990us/cm

自动关机功能

数字锁定功能

自动温度补偿

二、ec电导率测试笔技术指标

电导率范围：0 ~ 9990us/cm

温度范围(cd-09)：0-99 or 32-212

精度：±2%f.s

温度补偿：0 ~ 60 自动温补

工作电压：2 × 1.5v

电池寿命：约1000小时

工作温度: 0 ~ 60

校正：工厂校正

自动关机: 10分钟

体积：142 × 25 × 15mm³

重量：36g

三、ec电导率测试笔使用操作：

- 1、取下保护套。
- 2、按一下on/off开关，接通电源。
- 3、将ec电导率测试笔插入被测溶液中，直到液体浸到略低于“浸没线”的位置。
- 4、轻轻晃动，除去电极中的气泡。
- 5、待示值稳定（大约10秒）后读数。按h o l d键，将数字锁定，显示屏上显示" h o l d "字样，可将ec电导率测试笔取出液面读数，再按一下可解除锁定。
- 6、如果显示屏上闪烁" × 10 "字样，读数需 × 10 。
- 7、使用完毕,关掉电源，用清水清洗电极，套上保护套。

四、ec电导率测试笔注意事项

1. ec电导率测试笔不能防水，不要让溶液超过浸没线以上。
2. 不能随意调校，ec电导率测试笔在出厂前已校正。
3. 如遇示值误差大、示值跳动、示值不归零等现象，应将ec电导率测试笔浸没线以下部位插入酒精中晃动几下，以清洗传感器。

五、ec电导率测试笔电池安装

若显示模糊或不显示，显示值误差大(用酒精清洗电极后)，则应检查电池电压，低于2.5v应及时更换电池。更换电池时，拉出电池仓即可更换，注意电池极性。