

蓝牙4.0无线心率胸带 带LED指示灯 设计私模

产品名称	蓝牙4.0无线心率胸带 带LED指示灯 设计私模
公司名称	深圳市伊克赛科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 268.00 产品类别:心率计/心率表 品牌:OEM
公司地址	深圳市南山区沿山路43号创业壹号大楼A栋107室 (入驻深圳网博商务秘书有限公司)
联系电话	暂无

产品详情

特点：

1 双模的同时发射 4.0+5.3kh制式,同时支持5.3khz发射制式，信号同时发出互不干扰

可支持心率手表，心率跑步机等设备

2 香港设计师设计独特私模

3 采用独特银色导体胸带与比传统硅胶导体胸带导电性更强

4 新增指示灯功能，提醒蓝牙连接状态，为您的胸带增添炫酷外表

a. 功能简介

∅ 双频无线传输心率信号（发射频率5.3khz及蓝牙4.0）。∅ 支持苹果手机系统：ios6.0以上版本（手机型号iphone4s iphone5）∅ 支持接收5.3khz心率手表。∅ 通过4.0蓝牙通信技术将标准心率数据传输到智能手机实现实时监测运动强度及心率锻炼健身指数。

b.使用说明

∅ 使用此心率带之前须要安装相关健康心率app软件安装到您的手机：

到苹果手机网站下载app软件，安装到您的手机，支持部分app软件如下：

alatech，wahoo，3.2.1run，endomondo等等

∅ 蓝牙配对：心率带在上电或唤醒时自动进入配对模式，如果有客户端成功建立连接，则蓝牙立即进入正常发射状态。∅ 心率带工作睡眠与唤醒：当停止使用取下心率带，约12秒后自动进入睡眠模式，此时蓝牙模块拥有极低的功耗，保证电池得以长久耐用。一旦带上心率带，蓝牙心率带立即唤醒，几秒钟后进入正常工作状态，发射当前心率。∅ 检测心率范围：40-240bpm,当超出此范围时检测到的心率数值无效，或没有心率信号，心率数值将归零。∅ 双频发射：5.3khz及4.0蓝牙两个心率数据是同时工作，互不干扰，用心率手表或手机都可以实现实时监测运动强度及心率锻炼健身指数。∅ 同时支持5.3 khz发射制式 发射有效接收距离为70cm，可与带有5.3khz的接收设备进行连接，如：心率手表、跑步机等。∅ led指示灯功能：两手接触心率带左右导电胶部位或绑上胸部时led快速闪烁；表示心率带电源工作正常，并自动连接蓝牙，连接蓝牙成功:led熄灭；如果蓝牙连接失败:led每2秒闪烁一次。∅ 准备带上胸带时，发射器上的led指示灯应放在上方，调节胸带发射器在胸部正中位置。∅ 心率胸带是用作记录心跳，并将数据传送给腕表或智能手机，当穿胸带时请注意下列几点：

∅ 当带好胸带后约在几钟之内即可成功发送出心跳信号；此时打开手表在心跳测量模式或手机打开app心率模式，可接收到心率值；当接收到胸带心跳信号时“ ”将闪烁。

提示：

∅ 胸带的位置，会影响其性能，请沿著绑带移动胸带，使其位于心脏的上方。∅ 避免将胸带套在胸毛浓密的位置。∅ 在干燥、寒冷的天气下，带上心率胸带可能需要几分钟，才能稳定地发挥其功能，这属于正常现象，经几分钟热身后，即可改善其性能。

故障排除：

当带好胸带几分钟后接收不到心率值时；可能是电池电压不足或你所在环境空气特别干燥、寒冷。

解决方法： 尝试更换电池

可用饮用水或传导凝胶涂擦胸部。

警告：

∅ 本产品仅可作为一种运动的辅助工具使用，并不是医疗仪器，不能用于医学科数据作为依据，请注意下面条例：∅ 若您佩戴有心脏起搏器或任何其它医疗仪器，切勿使用本产品。∅ 请勿在佩戴有心脏起搏器或任何其它医疗仪器的人附近使用本产品。∅ 请勿在飞机上使用本产品。否则有干扰飞机设备的危险。∅ 请勿佩戴此产品游泳或潜水。当您在水中时，请不要佩戴胸带。∅ 不要在微波炉、电

视机、计算机附近，或在机动车或火车上使用本产品。如在电视机或变压器使用，本产品可能会出现心率读数不稳定。∅ 不要把本产品放在机动车的仪表板上或任何其它温度很高的地方。长时间放在很热的地方后，不要马上佩戴胸带，否则有造成烫伤的危险。∅ 皮肤过敏：

- 1、若您佩戴后出现皮肤过敏或任何其它不良反应，请立刻取下胸带。
- 2、由于接收器及脐带直接与皮肤接触，以下情况可能会导致皮肤过敏。
- 3、使用针对金属或皮革过敏。
- 4、胸带痕迹斑斑、粘满灰尘汗水等。
- 5、佩戴者身体状况不佳。
- 6、把胸带系得过紧可能会使您出汗，并使空气不易在带下流通，此可能会导致皮肤过敏。因此不要把胸带系得过紧。
- 7、若您无力进行长时间的训练，若您正在生病或不清楚自己的身体状况，在使用本产品前请咨询医生。
- 8、若您在使用本产品时感到不适或有任何其它异样感觉，请立刻停止使用并咨询医生。

重要：

∅ 为避免因意外或过敏而引起的皮肤发炎红肿，请不要在睡觉时佩戴本产品。∅ 在要抱小孩或与小孩触时，请取下本产品以免伤害小孩或导致小孩皮肤过敏。∅ 更换电池时，请小心以防电池被意外吞食。有小孩在场时，需要特别注意。∅ 请将胸带及电池放在小孩接触不到的地方，若电池被意外吞食，请立刻与医生联络。∅ 佩戴胸带后，请勿拍打传导器，以免产生干扰讯号。

保养说明：

∅ 每次运动之后，要彻底清洁心跳胸带，必须要将其擦干后，才能进行存放。∅ 清洁本产品时，请用一块软干布、或用一块浸有水用中性清洁剂稀释溶液的布来擦拭，擦拭之前拧干布中所有多余的水份。切勿用稀剂、苯、酒精、或任何其它挥发性药剂来清洁本产品。必须要将本产品擦干后，才能进行存放。∅ 戴上或取下胸带时，注意不要使用其过度扭曲、弯曲、或伸长。∅ 胸腔皮带的电极胶质段必须直接贴在皮肤上，水、伸张及扭曲会使胶质劣化，建议定期更换。∅ 不得弯曲或刮胸腔皮带的电极胶质段。∅ 请勿对本产品猛力施压、撞击、或放在温度或湿度变化大的地方。∅ 切勿长时间，将胸带暴露于直射阳光下，否则会导致胸带失灵。∅ 切勿拆解本产品或干扰内部零件，此举可能损坏产品，亦可能造成人身伤害。∅ 如本产品停止动作，请尽快更换电池。若长期不使用本产品，请取出电池。∅ 本产品的原装电池，是货运前在工厂内装入，由于在运输及储仓期间，电池会不断消耗，原装电池的寿命，有可能比一般电池短。∅ 若电池泄漏液体，请立即将电池座抹干净，并注意切勿让其与您的皮肤直接接触。∅ 不管使用何种电池，都要小心处理。

c. 质量标准

∅ 电池型号 : cr2032(220mah) ∅
静态（休眠）最大电流 : 2.5 u a (t=25) ∅ 静态
（休眠）平均电流 : 1.0 u a (t=25) ∅ 发射最大瞬
间电流 : 3.5 m a (t=25) ∅ 发射平均电流
: 0.5 m a (t=25) ∅ 5.3khz发射距
离 : 65 cm ∅ 4.0蓝牙发射距离

- : 5m ∅ 测试心率范围
- : 40-240bpm, ∅ 心率测试准确度
- : ± 1bpm, ∅ 电池使用寿命
- : 12个月(日本电)

本产品的建议零售价是¥ 268.00，产品类别是心率计/心率表，品牌是OEM，型号是BLE004，材质是ABS塑料，导电胶，尼龙松紧带，测量范围是40-240，分度值是1，精度是+/-97%，误差是+/-3%，工作温度是-10to40（ ），工作湿度是 85%R.H.，存储温度是-20to60（ ），存储湿度是 95%R.H.，电源电压是3（ V），工作电流是0.01，产地是深圳，加印LOGO是可以，加工定制是是