

计步器 电子礼品 健康礼品 促销礼品 苹果计步器 商务广告

产品名称	计步器 电子礼品 健康礼品 促销礼品 苹果计步器 商务广告
公司名称	石狮市金时达钟表工艺有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 20.00 品牌:TINGCHOI 材质:ABS
公司地址	钞坑双龙新村华盛工业大厦
联系电话	8599139 13660166767

产品详情

功能：

计步距离和卡路里计步功能配有腰夹3个led灯紧急警报电池：ag12 × 4pcs产品型号:ghc610
led手电计步器产品尺寸：76.5 × 35.5 × 32.5mm

装箱规格:44.5*26*50.0cm装箱数量:200pcs毛重:12.3kg净重:11.1kg以下是我司更多同类产品:ghc817
计步器带手电和时钟功能以下产品型号 ghc811 计步器带手电功能

以下产品:

ghc608 苹果计步器计步、卡路里和距离测量

配有腰夹

电池：dc1.5v(ag-13 × 1pcs)

规格:

产品尺寸：46*46*25mm

外箱尺寸：40.3*30.5*27.6cm

装箱毛重：8.6kg

装箱净重：7.6kg

装箱数量：200 pcs

以下产品:

ghc690f 脂肪测试仪计步器 计步/脂肪指数测量/时钟

计步、卡路里和距离测量

五步内错误步数纠正

利用身体电阻测量脂肪指数

记录每一天在走步/运动时间

12/24小时制时间显示

产品尺寸：70x62x30mm

装箱尺寸：42*37*32.5cm

装箱数量：200pcs

装箱毛重：15 kg

装箱净重：14 kg

以下产品:ghc656新款计步器

计步功能

配有腰夹

流线型外观,操作简易

电池:dc1.5v (1pc x ag-13)

产品尺寸：66*41*28mm

装箱尺寸：41*28.5*39cm

装箱数量：200pcs

装箱毛重：8.5kg

装箱净重：7kg

计步器产品 功能多功能计步器,最大计步数为99999; 可测距离(可选择做公制或英制),卡路里,可设置体重,步距,步数：0-99999步; 测量距离：0-99.999km; 计算所消耗的卡路里：0-9999.9kcal; 体重设置：30-150kg; 步伐距离:30-120cm产品颜色可根据客人要求订作,可按客人指定颜色印刷不同商标及logo.

*单键计步器使用方法

*详细阅读使用说明书；

*将计步器悬挂腰间

*归零开始运动测试

*运动完成后显示出计步数据

*计步0-99999

*使用计步器时应避免挤压与磕碰；及时更换亏电电池；

【计步器作用】

对于身体开始发福的朋友们，也包括所有渴望健康的朋友来说，保持每天的运动量是最好的减肥和健身方法。医学家统计得出，人一天大约要过剩300卡的多余热量，每天步行一万步，就意味着可以把这些过剩热量消耗光。去健身房？又贵又不方便。不如带个电子计步器，可显示步数、运动时消耗的热量，调节灵敏度的计步器。有了电子计步器，一切都改变了，每天定量记录运动的多少，在闲暇时间适当的步行可以弥补一天运动量的不足。小小的电子计步器能让您和您的家人都走上运动健身的最佳健身之路。计步器在像移动电话一样，成为活跃人士腰带上必不可少的“附件选择”。原因何在？因为它能够轻松地记录下你的活动水平，制订目标，跟踪进展情况，并且判断活动量是否充足。最新研究显示，计步器提供的数字对大多数人来说是准确和一致的。计步器能激发人们变得更加活跃，引导人们走向健康生活。美国糖尿病协会年会提供的两份研究报告说，使用了计步器走路来帮助控制病情的患有2号糖尿病病人的身体健康水平有了小幅度的提高。计步器甚至能帮助你记录下每天运动时平均花费的时间。但这基于一种假设，即行走大约100步需要1分钟的时间。如果你试图平均每天达到30分钟的建议目标或者进行更多适当强度的活动，那么你可以使用计步器。每天多走一千步就相当于每天多进行了10分钟运动。开始一项走路计划时需要谨记的一个好办法是，要使行走最有效效果就必须快速的走。你可以想象一下登机可能要迟到时在机场走路的速度，或者下班后急于摆脱严寒的天气立刻奔向轿车的情况。计步器不能记录你的速度，只是记录你的步量，所以这个方面的问题就只好留给你解决了。最重要的是，计步器很便宜！在你还没

想好花几千甚至上万元投资家庭健身房或者跑步机时，计步器会是你健康生活中最好的投资之一。

【计步器原理】

电子计步器主要由振动传感器和电子计数器组成。人在步行时重心都要有一点上下移动。以腰部的上下位移最为明显，所以计步器挂在腰带上最为适宜。所谓的振动传感器其实就是一个平衡锤在上下振动时平衡被破坏使一个触点能出现通/断动作，由电子计数器记录并显示就完成了主要功能，其他的热量消耗，路程换算均由电路完成。

本计步器采用数字显示技术,结合震动感应,配合精密之ic来设计出人类于运动走路,跑步,能精确的计算出步数,消耗卡路里,及举例之健康概念技术之产品

【订购方式】

所有产品需要双方制作订购合同 付款方式是预付30%定金余款需在出货前结清

【产品认证】

我公司所有产品持有ce rohs 证书 部分产品持有fcc证书

大部分产品有专利证书

【保养方法】：1.可用干净的软布，亦可沾少量中性洗涤剂擦拭后用干布擦干2.绝对禁止使用稀料、挥发汽油、喷雾或除污器等。

【注意事项】：本产品是根据走路时腰部上下运动而自动测量，精确度很高如步法不当，会产生很大误差。例如：1.轻走，穿拖鞋，草鞋，在人多拥挤的地方走，上下坡等2.除行走以外的上下运动，反复站立，坐下，打球等激烈运动

【健康小常识】 1.坚持步行，能帮助高血压患者改善症状。步行时，通过伸缩肌肉，血液在流动时的抵抗值下降，血压下降且稳定。（经常步行的人，很少患高血压或低血压病）2.由于运动，动脉和毛细血管变粗，血流量增大。如果持续运动，血管自身的弹性、柔软性恢复，也就能预防和改善“硬化”。3.由于血液中的脂肪能量来燃烧，能减少血管内附着的脂肪性物质。运动使体重减轻，也逐渐减少心脏的负担。【如何选择合适的计步器】计步器的基本功能：时间显示、跑表功能、步数显示、距离显示及个性化步幅设计。另外还有自动收台fm收音机、目标距离、目标时间、响闹提醒功能、自动设置步幅、10000步提示、速度显示、卡路里功能、手指感应心率、自动浏览数据等功能。计步器是老年朋友的健康伴侣，也是子女表孝心的实惠健康礼品。您可以按照自由的需要选择适合您的计步器。

本产品的建议零售价是¥ 20.00，品牌是TINGCHOI，材质是ABS，规格是66*41*28mm，货号是GHC608，箱装数量是200只，产地是广东，加印LOGO是可以，加工定制是是，配带方法是腰夹