

# 升级版 PH酸度计 酸度笔 pH笔pH计p-II日本进口元气件

产品名称	升级版 PH酸度计 酸度笔 pH笔pH计p-II日本进口元气件
公司名称	深圳市涵星盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HXS 型号:107
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观中路249号新汉大厦A栋407
联系电话	13927415583

## 产品详情

颜色分类: 浅黄色 温补atcph笔

大量现货当天发出

赠送4.00和6.86校准粉各一包！

ph计的玻璃电极专业抗破损加工！没普通的脆弱！太优秀了、难找二家了！

承诺正常使用三年保修。

袖珍数显笔式酸度计，引进先进的技术与采用进口元器件，极大地缩小了体积，降低了成本，保持原有的优良品质，使酸度计的使用得到了普及。袖珍数显ph计是经典品牌的袖珍数显酸度计，以高稳定、高可靠、使用简便、价格低廉而风行全球，深受广大用户的青睐。

### 【一句话简介】

高性价比——分辨率0.1，比试纸精确、方便

高精度——1点校正、达到全天候的高精度校正要求。

温度补偿——样品温度和环境温度相差较大时，可显著降低测量误差

附件齐全——免费送2瓶校准液（只要保持干净，可以重复使用2月）

和动辄数百上千元的ph计相比，这款是最适合家庭个人以及对设备要求高的顾客使用的！

此产品提供保修更换服务，具体细则请见售后承诺

详细说明

型号 p-iii

本款产品是我公司出口产品，中性包装，出口产品！

袖珍数显笔式酸度计,引进先进的技术与采用进口元器件，极大地缩小了体积，降低了成本，保持原有的优良品质，使酸度计的使用得到了普及。袖珍数显ph计是经典品牌的袖珍数显酸度计,以高稳定、高可靠、使用简便、价格低廉而风行全球，深受广大用户的青睐。

主要技术指标：测量范围:0.00-14.00ph精度:  $\pm 0.2$ ph 分辨率:0.1ph工作温度：0 ~ 50

电池：3x1.5v(ag13型纽扣电池)

外形尺寸:142mm(l) × 29mm(w) × 15mm(h)

重量：51克

注意：正常使用情况下一年保修，人为损坏需维修的邮费等费用由买家自行负责

ph计的玻璃电极比较脆弱！请不要触碰！玻璃电极破损不在保修范围内！

需英文说明书，请通知店主，其它发货一律只附中文说明书

不存在不用校正的ph笔，但是校正很简单

在下列情况下，ph计必须重新校准： 校准后已使用(或放置)很长时间；  
电极使用特别频繁； 测量精度要求比较高。

新笔买回去是不需要校准的哦

ph计的校准：1、将校准粉用250ml蒸馏水或者纯净水冲开。将ph电极浸入ph值为6.86的混合磷酸盐标准缓冲溶液中，并轻轻摇动。2、用黄色的小起子，对着ph笔后面的圆孔，左右转动就可以调整校正电位器，直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的ph值6.9相符。

3、同上把电极插入ph4.00的磷酸二甲酸氢钾标准缓冲溶液中。

4、过约二分钟左右。显示值与缓冲溶液的ph值相比应在误差允许范围内。药水不要弄脏，注意避免阳光直射，可以重复使用，校正完后用纯净水洗干净，如不经常使用的话，可在2-3月校正一次！

无论自动校正的ph笔还是手动的，都需要校正，不存在不用校正的ph笔，但是校正很简单

药水不要弄脏，可以重复使用，校正完后用纯净水洗干净后，擦干后同样的方法校正4点00！

如不经常使用的话，可在2-3月校正一次！

第二：如何保养ph笔：长期不用的话，可在半个月左右的时间，把ph笔的电极浸泡在纯净水里，插在一

次性杯子里就可以！

### 三、操作步骤：

- 1、取下保护套。
- 2、先用蒸馏水清洗ph计的电极(或者纯净水)，并用滤纸将电极擦干。
- 3、接通位于电池仓上的开关。
- 4、将ph计插入被测液体，直到液体浸到“浸没线”，条件允许，可使溶液浸到略高于“浸没线”的位置。
- 5、轻轻地搅拌溶液并等待二分钟左右，读取显示值。
- 6、使用完毕，清洗电极，关掉开关，套上保护套。

ph值对水族生态有着绝对的影响。正常的水中溶有适当的氧与二氧化碳，当水中的游离二氧化碳含量降低时，水草为了补足对的需求，就会促使一种生物脱钙作用在水中出现，水草借由该作用的产生，从重碳酸盐的碳中补充其所需要的二氧化碳。在这样的非正常变化下，可能会导致ph值升高到9-10之间，而为水族箱带来严重的不良影响。因此需要控制水中的ph值，达到稳定的碳酸盐硬度与最理想的co2有效容量，并维持水族箱中一定之ph值。

本产品的加工定制是是，品牌是HXS，型号是107，类型是便携式PH计，测量范围是0.00-14.00PH，精度是 $\pm 0.2$ PH