

高精度电子珠宝秤黄金克重秤|2000珠宝秤大台面的黄金称

产品名称	高精度电子珠宝秤黄金克重秤 2000珠宝秤大台面的黄金称
公司名称	深圳市安杰宇电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:安杰宇 型号:AJY
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰社区宝安大道8216号 荣泰园二区B区5栋13E
联系电话	15989512124 13632757830

产品详情

珠宝秤产品介绍

秤身尺寸:127mm*106mm*19 mm (l x w x h)

超大拉丝不锈钢秤盘:100mm*100mm (l x w)

蓝色背光,大屏幕显示:42mm*14mm (l x w)

自带pcs单重计数功能 25,50,65,75,100

6档单位转换 g , oz , ozt , dwt , gn , ct

使用2 * aaa 7号电池

开机自检功能,自动零点跟踪

60秒自动关机功能

置零,满量程清零功能

产品为银色,两个透明保护盖,可当托盘使用

本产品现设有5种量程,200g/0.01g,300g/0.01g,500g/0.01g,1000g/0.1g,2000g/0.1g

产品包装及数量：胶袋+吸塑+彩盒+纸箱，10pcs/内箱60pcs/外箱

装箱尺寸：530*360*290mm毛重：22 kg 净重:21kg

使用手册

本产品需在无震动的水平面上使用。

1. 操作：

把本产品放在水平面上。

2.显示器显示“0.00”或者“0.0”，使用【m】或者【model】键实现单位转换。

3.转换至要使用的单位后，把物品放在秤盘上称量。

2. 清零：

1.放一个托盘或容器到秤盘上。

2.按[t] 或者【tare】键，显示器将显示“0.00”或者“0.0”。

3.然后可以加物品到容器或托盘里称量。

3. 计数功能：

计数功能实现的前提：要计数的每个物品重量须相同。

1.如上所述开机。

2.长按【pcs】键，显示器显示采样数值25,然后可以按【m/ model】键切换至其他采样数值60,75,100，而后按照显示的数值放上等量的样品。

3.按【pcs】键完成采样，然后再按【pcs】键开始计数。

4.把需要计数的物品放到秤盘上，显示器显示物品的具体数量。

4.标定：

本产品出厂前均已完成标定，如本产品无法正常称量，请重新标定。

标定用到的砝码有3000g，2000g，1000g，500g，300g，200g，100g。

1.在开机状态下长按【model】至显示器出现‘cal’然后显示器会显示本机的标定重量数值。

2.放上与标定重量数值相等的砝码，再按【on/off】，显示器显示[pass]，标定完成，本产品回到正常称量状态。

如果本产品开机显示“out2”，请参照以下标定方法重新标定本产品。

1.将已开机的本产品关闭。

2.同时按住“[on/off]”键和“[mode]”直至显示器上出现一组数字，然后按下“[on/off]”键，此时显示器上将会显示“cal”，而后显示器上将会显示一个标定重量。

3.将与显示器上显示的重量相等的砝码放到秤盘中央，然后按[on/off] 键。

4.显示器显示“ pass ”，本产品回到正常称量状态，标定完成。

5.故障解决

称量不准确，失灵等的主要原因有：电池电量过低，没有正确标定，称量物品超过本产品的最大量程或没在平面上操作等。

[display] 表示去除错误

【out2】需重新标定

[eeee] 超重，应立即卸去超重的物品。

[un2t] 不平，需把本产品放在水平的面上使用。

本产品的加工定制是是，品牌是安杰宇，型号是AJY，称量范围是200g/0.01g,300g/0.01g,500g/0.01g,1000g/0.1g,200，外形尺寸是127mm*106mm*19mm，计量方式是电子，供电方式是电子，产品用途是多功能