

<桶装>光触媒 纳米二氧化钛光触媒 光触媒厂家 光触媒OEM加工

产品名称	<桶装>光触媒 纳米二氧化钛光触媒 光触媒厂家 光触媒OEM加工
公司名称	青岛俏歌环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	青岛市北区辽宁路153号九层904
联系电话	13832338538 18364211955

产品详情

车用生物光触媒

产品介绍：

- 采用纳米级二氧化钛及生物活性材料，结合国际高新技术研制而成。无毒无害安全环保；
- 纳米生物光触媒在光照下发生光催化反应，产生氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧，具有很强的光氧化还原功能，把有机污染物分解为水和二氧化碳，对甲醛、苯系物、氨气、tvoc、等影响身体健康的有害有机物起到去除作用；抗菌防霉，净化车内空气。

使用方法：

- 1.将车停放在光线充足的环境内，先将喷涂物表面清理干净，确保表面无尘、无污、无水迹、干燥，无需喷涂的部位应遮挡。
- 2.使用前请充分摇匀，距离喷涂表面30-40厘米处移动喷涂，请勿直接对准喷涂。
- 3.如出现白色乳液点，请立即用湿布擦拭。
- 4.喷涂完成后将车门打开同时保持车内充足光线，施工3小时内请勿触碰，无需擦除，干燥后可形成肉眼看不到的纳米膜，不影响美观。
- 5.本品可喷洒平面面积约20m²（可根据空间大小调整产品用量）。

注意事项：

- 本产品直接使用，切勿稀释。

- 车内精密仪器，玻璃，深色、装饰性亮光表面禁止喷涂，
- 未干前勿碰涂面，成膜后勿用硬物磨擦。
- 三天之内不得进行汽车美容，以免影响光触媒效果。

温馨提示：

- 误喷处理：若因喷涂不均匀产生流泪状，请立即用湿毛巾抹去；若误喷部位已干，可以用细软的湿毛巾加少许牙膏或使用20%浓度的酒精仔细擦去。
- 勿让儿童取玩，避免和含有氯元素的清洗剂混用。
- 光触媒施工后72小时进入净化稳定期，治理效果才较为明显，需耐心等待

应用范围：

- 可广泛用于车内空气净化。
- 建议车体喷涂面：座椅、椅背、车门饰板、车内顶棚、装饰品、后备箱等。

执行标准：q/tmhb1435

产品规格：300毫升

保质期：3年

纳米生物光触媒

产品介绍：

- 本品是一种纳米级二氧化钛活性材料，属中性水溶液，不含黏合剂、分散剂、重金属物质、酒精，无毒无害，食品级安全性，对人体安全可靠，不会产生二次污染。
- 纳米光触媒喷涂在物体表面后可形成一层纳米膜，在治理现有污染的同时，还能持续地预防新增污染带来的伤害。
- 纳米光触媒在光照条件下发生催化反应，产生氧化能力极强的光氧化还原功能，把有机污染物分解为无污染的水和二氧化碳，对甲醛、苯系物、氨气、tvoc等影响身体健康的有害有机物起到净化作用。

使用方法：

- 确保被喷涂表面无尘、无污、无水迹、干燥。治理前后保持通风环境。
- 用前轻摇10~15秒，喷嘴与被喷涂物表面保持30cm垂直距离，喷涂时以较快移动速度均匀喷涂各种家具、墙面、壁纸、天花板、地板、窗帘、布艺、化纤地毯、沙发等表面。
- 施工后3小时内请勿触碰，无需擦除，干燥后可形成肉眼见不到的纳米膜，不影响美观，72小时进入净化稳定期。

注意事项：

- 本产品直接使用，切勿稀释。
- 亮光金属、电脑、音响、仪器设备、透明玻璃、天花板的烟雾感应器、深色亮光表面等禁止喷涂。
- 未干前勿碰涂面，成膜后勿用硬物磨擦。

温馨提示：

- 误喷处理：若因喷涂不均匀产生流泪状，请立即用湿毛巾抹去；若误喷部位已干，可以用细软的湿毛巾加少许牙膏或使用20%浓度的酒精仔细擦去。
- 勿让儿童取玩，避免和含有氯元素的清洗剂混用。
- 光触媒施工后72小时进入净化稳定期，治理效果才较为明显，需耐心等待。

应用范围：

- 广泛用于家居场所（卧室、厨房、客厅、浴室、书房）、工作场所（办公室、会议室、车间）、公共场所（机关、学校、图书馆、医院、幼儿园）等的空气净化。

执行标准：q/tmhb1436

产品规格：300毫升

保质期：3年

本产品的加工定制是是