

# 实价批发销售台湾风动博士DR-AF5II型气动锉刀

产品名称	实价批发销售台湾风动博士DR-AF5II型气动锉刀
公司名称	上海市嘉定区马陆镇江海源五金经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:风动博士 型号:DR-AF5II
公司地址	上海上海市嘉定区方泰五金城方伟路194号
联系电话	086 021 59508897

## 产品详情

锉刀夹持能力 ..... 5 mm 鐵板切割能力 ..... 1 m<sup>3</sup>/min 衝程 ..... 5 mm 往覆迴轉數 .....  
3400 b.p.m 全長 ..... 163 mm 重量 ..... 0.64 kg 進氣口徑 ..... 1/4" p.t

特點：1. 體積小、重量輕 2. 安全扳機可防止突發性啟動

用途：1. 適用於薄型金屬鋸切與鐵板研磨和小型圓棒切割 2. 毛邊去除作業及各種模具研磨作業

台湾dr原装，质量保证

一、使用说明 1、使用工具之前，请先详读操作说明，以确保使用安全。2、气动工具通常应该在5—7公斤气压下工作。工作时，工具的耗气量应该如工具说明书所示。然而许多工具同时使用时，空压机分配到工具的空气量需要比总耗气量多。一般来说，分配到工具的空气量应该比总耗气量多20%左右。3、使用前检查工具有无异常、气压是否正常、管子缠绕情况。4、严禁自行变更工具及配件的结构和设计。5、当操作工具、维修工具或换配件时，请随时戴上可抵抗冲击的眼罩及面具（脸部保护装备）。以及不工作时，请先关掉空气源，并将工具和空气源的接头拔掉。6、请将旋转中的转轴及配件保持距离，不要空戴首饰及肥大的衣服来使用工具，束好长发、围巾、领带等易缠绕物。7、操作时，请配带好劳动保护装置及服饰。8、操作中请保持身体在平衡的位置及安全的立足点。9、请不要将出气口对准自己或他人。

二、维护保养 1、供给工具的气源须经过处理，以保证干净和干燥。2、请使用注油器来润滑工具，并将流量调整为每分钟3-4滴，若不使用注油器，则需每天从管接头处注入润滑油3-4滴。润滑油请采用本公司专用润滑油，油注入后请先空转，以利油液部分润滑和利用排出油带一部分杂质。注意：请不要用黏度很高的机油或油脂来代替，那样会引起工具转动不正常甚至损坏。3、气动工具的部件都是一件件精密加工的，所以投掷，掉落或粗暴的操作都是严格禁止的。

本产品的加工定制是否，品牌是风动博士，型号是DR-AF5II，行程是5（mm），夹头尺寸是5（mm），空载转速是3400（b.p.m），进气管径是1/4"（mm），重量是0.64（kg）