

不锈钢下磁力搅拌罐 搅拌配液罐 配料乳化罐

产品名称	不锈钢下磁力搅拌罐 搅拌配液罐 配料乳化罐
公司名称	青岛强星设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:食品化工制药 物料类型:固-液
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩街道双元路东侧
联系电话	0532-81631853 13905329513

产品详情

一、 用途

本设备有节能、生产能力强，清洗方便、结构简单等优点，主要用于药品物料及其他元素和各种药物在配合后进行搅拌均匀作用，是制药、食品、饮料厂家不可缺少的设备。

二、 结构

本设备分罐体、夹套（或盘管），搅拌桨、进料口、出料口等组成。均由进口不锈钢耐酸钢sus304或sus316材料，按gmp技术条件进行制造。罐体内外抛光，罐内有搅拌桨，工作时起搅拌作用；顶部有减速机，并可装拆与清洗。夹套或盘管起加热或冷却作用，人孔供清洗或维修时用。有两个进料口，可与管道连接，便于连接进各种配料，下面带有出料口，可装上阀门，便于放料。放料完毕即关闭阀门，以便再次使用。

三、 安装

本设备用三只或四只支脚，调整到水平线与减速器垂直为止，才能安装进出口。接电时，要注意搅拌桨应顺时针方向旋转，不得逆转。

四、 使用与保养

1、 本设备使用前罐内须用淡热水清洗干净，然后用蒸汽消毒。各种物料由物料管进入罐内。输入物料不宜装得太满，以免物料被搅拌时外溢，造成环境不卫生或损失。

2、 按比例装入罐内，待装满后，再启动电机，一般3—5分钟后，搅拌均匀，开启阀门放料，待下次进料。

3、 搅拌结束，放尽罐内剩余物料，应尽快用温水冲洗，然后用40 —50

碱水在容器内壁全面清洗并用清水冲洗，待下次使用。

4、要经常注意整台设备和减速机的工作情况，减速机润滑油不足时，应及时补充，半年换油一次（40#机油）。在设备不用时，一定要用温水清洗内外，勿用盐水冲洗，以免腐蚀，经常擦洗罐体，保持外表清洁，内胆光亮，达到经久耐用的目的。

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是食品化工制药，物料类型是固-液，适用物料是干粉，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是青岛强星，型号是根据客人要求，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是双锥型，每次处理量范围是出料50-250L（L），装置方式是固定式，电机功率是0.75（Kw），生产能力是50-250（L），转速范围是36（r/min），料桶容量是250（L）