

实验室、工厂、医院用接墙式不锈钢紧急洗眼器 家具配件 安防用品

产品名称	实验室、工厂、医院用接墙式不锈钢紧急洗眼器 家具配件 安防用品
公司名称	广州市健玲医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:挂壁式洗眼器 品牌:河北 型号:0759C
公司地址	广州市荔湾区花湾路638-680号A1A2栋1层142房
联系电话	13202093645

产品详情

性能参数 公称压力 密封压力 工作压力
洗眼流量l/min 适用条件 0.4mpa 0.45mpa
0.20~0.40mpa 11.4 常温纯水或符合卫生标准用水

主要性能参数的选择是参照美国ansi z358.1—2004标准，考虑到事故发生时减轻有害物质对人体皮肤、眼表层的伤害与刺激而制定的。

? 产品的性能特点1. 进水口采用g $\frac{1}{2}$ 球阀控制，操作方便，启闭快速，密封可靠。2. 洗眼喷头: 采用abs材质与铜镶件模铸一体成型制作，内装起泡器，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。3.洗眼管路设有渗水孔，以排空洗眼喷头内残留水，利于管路清洁卫生和防冻（洗眼时有一部分水由此孔排入下水管，不影响使用效果）

? 主要材料1.主体部件为优质不锈钢材质，外表面静电喷涂环聚粉末涂料。2.洗眼盆：亮黄色abs工程塑料。

? 安装与调试1. 安装前须复验产品型号、合格证、使用说明书、装箱清单。2. 安装位置应距事故易发地15米以内，以跑步速度10秒钟以内能够到达冲洗之处。3. 建议安装洗眼器喷头距地面在838mm ~ 1140mm之间,人眼适宜的高度。4. 底座与主体部分连接：在底座螺纹处缠绕生料带与排水口三通连接旋紧。5. 安装底座：排水口向下，按底座螺丝孔画好打孔位置，再根据墙面等级设置m10膨胀螺丝或地脚螺栓连接牢固。6. 接通进水管、排水管。检查球阀开关是否灵活、到位，有无卡阻现象。

? 使用方法按顺时针方向推动推板开关为开启（开启角度90°），喷头即出水；按逆时针方向拉回推板为关闭，喷头停止出水。用后需将防尘盖复位。

? 维护与保养1. 只允许事故发生时应急使用，平时严禁作洗浴使用。2. 每周应进行一次以上的综合

检试，以检验装置的可靠性、有效性，以保证事故发生时应急有效使用，可靠的提供人身安全与卫生保护。本产品不是医疗设备，只起应急冲洗和降低有害物质对人体的损害。3. 发生事故时，受害人须根据有害物质的侵害程度进行选择冲洗时间。其间准备应急抢救措施。

本产品的类型是挂壁式洗眼器，品牌是河北，型号是0759C，材质是ABS，洗眼喷头出水量是 11.4（升/分钟）