

AT6000 高精度酒精测试仪、测酒气体检测仪

产品名称	AT6000 高精度酒精测试仪、测酒气体检测仪
公司名称	深圳市福田区鼎盛鑫荣电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中性包装 型号:AT6000
公司地址	深圳市福田区华强北高科德通讯市场3楼3C088
联系电话	86 0755 33097872 13751096863

产品详情

产品名称：酒精测试仪

型号：at6000

at6000呼出气体酒精含量探测器是专用于测试人体呼出气体中酒精含量的仪器。本机敏感元件采用汉威电子先进的纳米半导体酒精传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；测试程序由人工智能设计的微电脑控制，工作流程合理，简洁便利，功能齐全，具有多种自适应能力；背光照明的lcd数码、字图显示，直观清晰；小巧的便携设计更便于您移动使用。当被测呼出气体中的酒精含量超过预定值时，本机会自动发出声音报警，为您的安全多一份提醒。

【产品主要技术参数】

【型号】at6000

【传感器类型】纳米半导体酒精传感器

【工作电压】dc4.5v（3×aaa电池）

【欠压指示】vcc < 3.30v ± 0.10v显示欠压；vcc < 3.00v ± 0.10v欠压关机

【工作电流】120ma

【使用环境】温度：-10 ~ 50 相对湿度：95% 无结露

【测试响应时间】< 5s

【预热时间】< 20s

【测量范围】 (0.00 ~ 1.00)mg/l(0.00 ~ 0.20%bac ; 0.00 ~ 2.00mg/l)

【报警浓度】 0.24mg/l(0.05%bac ; 0.50g/l)

【精确度】 $\pm 10\%$ f.s

【报警方式】 声报警

【显示方式】 带蓝色背光的3位 lcd 数字配合图文显示

【重量】 64g (不含电池)

【外形尺寸】 l×b×h , mm : 103×65×27

【颜色】 黑色

使用说明：按屏幕正面长按1-3秒“power”开机键进入约10秒的传感器预热倒计时过程。

当看到屏幕出现biow字样开始吹气(向吹气孔连续吹气约3-6秒钟左右进入约5秒的反应期同时测试结果会显示在lcd上，约5秒钟后自动关机。

将口部贴近呼气测试感应器，并连续3-6秒呼气到感应器内。

显示屏可读取测试结果。

当测试结果达到下列范围时，“caution”“警告”字句便会显示 0.02% bac(or 0.2g/l)to 0.05% bac(or 0.5g/l) 0.05% bac(or 0.5g/l)to 0.08% bac(or 0.8g/l)

当测试结果达到下列的范围，“danger”“危险”字句便会显示。 over & equal 0.05% bac (or 0.5g/l) over & equal 0.08% bac (or 0.8g/l)

《机动车驾驶员驾车时血液中酒精含量规定》强制性国家标准:规定血液中酒精含量大于或等于0.2mg/ml时驾驶机动车为酒后驾车；大于或等于0.8mg/ml时驾驶机动车为醉酒驾车。

报警声音说明:当测试结果比预设的报警点低,其差值大于0.2%bac时,数字显示测试结果,无报警声.当测试结果比预设的报警点低,其差值小于或等于0.2%bac时,数字显示测试结果,有预报警声.(只有当报警点大于0.20%bac心上时才有此项功能.)

维护与保养 请勿使用苯、稀释剂或汽油等溶剂清洁本产品，以免损坏机体外壳。防止跌落和强震，否则会导致本机故障。除更换电池外，请勿尝试修理、改造或拆卸零件。如果长时间不使用本产品时，请取出电池，以免因电池漏液而损坏本机。

本产品设计、制造、检验遵守以下国家标准：gb/t21254-2007《呼出气体酒精含量检测仪》gb19522-2004《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》

特点：先进的纳米半导体酒精传感器； 响应、恢复迅速、检测快捷方便； smd装配工艺，性能稳定可靠； 人工智能微电脑控制； 测试过程屏幕直观显示； 蓝色背光照明的lcd数码、字图显示； 便携设计、小巧轻便； 酒精超限自动声报警； 传感器故障自检； 智能节电设计，电池欠压指示

产品使用

1

打开本机后壳的电池盖，将3节aaa、1.5v的电池按极性装入本机，然后再装上电池盖，即可投入使用。2 按下“开机”键，伴随一短促蜂鸣声，背光点亮，同时屏幕显示从100到000的倒计时，屏幕下部显示“wait”字样，提示机器运行预热程序，此时请不要吹气，否则会影响测试精度。预热完毕，“wait”显示消失，探测器发出一声蜂鸣，同时显示“blow”字样，“c”字母游动显示，此时即可开始下一步的呼出气体酒精含量测试。

说明：预热过程中，倒计时速度与上次测试浓度有关，浓度越低，倒计时越快，否则越慢。

3 被测试者深吸气，当屏幕上“c”字母游动显示时对准本机吹嘴连续均匀吹气，直到本机发出一声蜂鸣，停止吹气。

4 吹气结束，屏幕游动显示“ ”符号，同时显示“test”字样，提示正在分析测试结果，此时不要吹气，否则会影响测试结果。分析结束后屏幕上所显示的浓度值即为测试者呼出气体中的酒精含量，该值保持数秒之后，本机自动关机。

5 若要进行下一次测试，须重新按“开机”键，过程参照上述2~4。

使用说明

1、按动开关健一次，测试仪的lcd显示屏便会亮灯，同时会发出“唝”的一声。

2、数字亦会由10跳到0，便完成预热程序。

3、将口部贴近呼气测试感应器，并连续3-5秒呼气到感应器内。4、显示屏可读取测试结果。

5、当测试结果达到下列范围时，“caution”“警告”字句便会显示 0.02% bac(or 0.2g/l)to 0.05% bac(or 0.5g/l) 0.05% bac(or 0.5g/l)to 0.08% bac(or 0.8g/l)

6、当测试结果达到下列的范围，“danger”“危险”字句便会显示。 over & equal 0.05% bac (or 0.5g/l) over & equal 0.08% bac (or 0.8g/l) 7、《机动车驾驶员驾车时血液中酒精含量规定》强制性国家标准:规定血液中酒精含量大于或等于0.2mg/ml时驾驶机动车为酒后驾车；大于或等于0.8mg/ml时驾驶机动车为醉酒驾车。

----- [温馨提示]

- 喝酒后，建议先稍待20分钟再检测，因为酒精需要约20分钟的时间从消化器官进入血液内，而残留在口腔的酒精也需要时间消散。
- 要得到更准确的结果，每次测试之间应距离最少三分钟时间。
- 请勿使用含苯，汽油及天拿水成份的产品清洁测试仪。
- 请勿让任何液体渗进感应器内。
- 梦王汽车用品专营店提醒您，为了您和他人的安全，请勿酒后驾车。

采购须知

一：本公司全场为批发批量价格，产品图片，均为实物拍摄。但有些产品可能会随生产批次不一样，肯能会稍作改动，建议购买之前请先咨询确认。具体以实物为准！！

二：本店属于厂家直销生产经营的批发店铺，产品都有大量库存，70%的产品都是厂家的，20%是朋友厂生产一手货源，10%为赚人气调货的。

三：购买多件商品的客户，请使用加入进货单购买。确认收货信息无误，方可付款！

四：收到货物时，如发现与订单不符，请在收到货24小时内在线旺旺联系本公司业务人员。

五：如有其他疑问，请在线使用旺旺联系业务人员/客服人员。联系方式往下看.....

关于混批

本商铺所有产品皆支持混批！单个商品量大重优。具体以选购的商品为准。最低起订量，无限制！

付款方式及交易方式

- 1.直接网上提交订单下单付款。
- 2.客户可以直接打款到我公司银行帐户，款到发货。
- 3.可使用支付宝付款，我公司支付宝帐号：alw13751096863@126.com，注：支付宝交易可保证客户的资金安全哦！

4：量大订购者，需提交部分定金，具体定金金额以下单协商为准。

产品保修

本店基本产品保修期为：3个月以上，一年以下。具体情况看选购的商品为准。

如产品出现质量问题，没超出质保期内（非人为损坏的情况下），买家可以以累积的方式，等坏品累计到了一定的数量之后再一次性发回来换，换好的产品可以再需要订货的时候再连同订购的货品一起发回去。（本公司不负责产品返修的来回运费，客户需自付。）

- 1.不同产品，都有相应的质保期，在质保期内如出现质量问题，非人为损坏的情况下，可以更换新的。（不影响二次销售，视产品外观损坏程度而定）
- 2.如单次混批的产品出现严重质量问题，买家需要退货的，请尽量在收到货后的7天之内，与我司业务人员联系解决处理，超过规定时间内的，不可退货。（退货的前提必须是产品外观和包装要保持完好、清洁，不得有损坏或磨损的迹象。）
- 3.产品本身没有质量问题的，属于人为损坏的，包装损破的，超过质保期的，一律不可退换货

货物运输方式

快递方式：10公斤以内的，请尽量选择用快递方式发货。

快递默认发韵达快递，其他合作快递有：申通快递，圆通快递，中通快递，顺丰快递，信丰快递。邮政ems，广东省内还可以发信丰快递代收货款。我们根据您的地址，为您推荐快递！！

默认发韵达快递，资费参考如下：

运输方式
运费

运送到	每续重1kg		
快递	8元(首1kg) 10元(首1kg) 10元(首1kg)	江浙沪,广东福建,安徽,湖北,湖南北京,天津,山东,河南,河北,广西,江西,	+4.0元
快递	12元(首1kg)	四川,贵州,山西,云南,重庆	+10.0元
快递	15元(首1kg)	内蒙古,辽宁,海南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆,吉林,黑龙江	+12.0元
ems	20.0元	全国	+15.0元

2：物流方式：10公斤以上的货物，请尽量选择用物流方式。我公司位于深圳市福田区华强北商业圈，附近有很多大型物流。物流园有：龙华民治大道华通源物流园中心，物流园里各大物流基本都有，商家可以自选物流，或告知客服物流

地址和联系方式，确认可发后下单。

国内物流有德邦物流，佳吉物流，华宇物流，新邦物流，盛辉物流，祥乐物流，顺安捷，兴隆运通，三最物流，大顺物流，华人物流，新华日物流，速速达物流，伟超捷物流，闽亮物流，大兴物流等。

台湾地区：推荐使用顺丰速递（30元/公斤），一路通国际快递（15元/公斤，时效2-3天到达）。香港地区：小货发顺丰速递，大货走京华物流。运费都采用到付，货到当地按实际运费付给运输公司。

联系方式

有疑问或者不明白的地方，可添加以下联系方式：

企业qq：531222362

阿里旺旺：深圳鼎盛鑫荣电子

经理电话：13751096863

尊敬的各位顾客：购买我司产品时，请尊重我司财务制度与工作流程，谢谢配合！鼎盛鑫荣科技将竭诚为你们服务！顺祝商祺！！

深圳工展中心鼎盛鑫荣科技电子有限公司成立于2005年

深圳鼎盛鑫荣科技电子负责国内销售的主要窗口,本司主要经销电子产品及测试测量技术领域,音视频采集卡,超声波测距,家用温度计,酒精呼吸测试,噪音计等多个系列,同时公司r&d部可根据客户技术要求设计开发。

公司集多年丰富的生产经验、制造工艺,品质管理于一体,尊崇领先科技,本着以可靠的产品质量,卓越的性能价格比为原则,紧随国际潮流,不断地开拓进取,发明创造,推陈出新。公司技术实力雄厚,拥有国际先进的生产设备,培养了一大批优秀的专业技术、管理人才,力求满足客户所要求的各种新产品开发、设计、制造。

公司将秉持"以诚为本,以和为贵,优势互补、共同发展"的4大原则,与国内各大电子产品经销商、代理商保持着紧密的联系,不断加强研发投入,提高和完善我们的产品。我们深信以公司良好的技术背景,优秀的团队,先进的生产设

备,可以为您带来,品质稳定的产品和准时的交货时间。

期待您的来电、来函洽谈合作!欢迎odm

oem订单.在可以预见的将来,鼎盛鑫荣科技还将推出更加完善的产品以回报各位用户的厚爱。

本产品的加工定制是是,品牌是中性包装,型号是AT6000,类型是呼吸式酒精检测仪,测量范围是0.00-0.20BAC%,测量对象是喝酒的人,测量精度是正负0.0120BAC%,分辨率是0.01,电压是4.5(v)(v),尺寸是103*65*37(mm),重量是0.064(kg),电源是7号电池,预热时间是15(s)