

# 迷你便携酒精测试仪 吹气式车用数显led测试仪汽车用品 B138

产品名称	迷你便携酒精测试仪 吹气式车用数显led测试仪汽车用品 B138
公司名称	义乌市冠鹏日用百货商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:冠鹏 型号:B128
公司地址	义乌市义东路24号1幢103
联系电话	13738917242

## 产品详情

重量：48g

包装：彩盒装

使用说明：先安装2节5号电池（需自备），按住power键不放，同时需对着采集口吹气,会有5秒钟的采集时间（开始黄灯和红灯会同时点亮），过后如果只有绿灯亮就是安全的，只有黄灯亮就是警示状态，红灯亮就是危险状态了。

功能说明:1. 三档血液酒精含量（bac）测试綠燈持續亮:安全--酒精濃度低於0.02% bac (或0.1mg/l brac);黃燈亮:警示--酒精濃度位於0.02% bac(或0.1mg/l brac)至0.05% bac(或0.25mg/l brac);紅燈和黃燈同時亮:危險--酒精濃度高於0.05% bac(或0.25mg/l brac).2. 快速反应和恢复.3. 电筒照明（橙色超亮led灯）4. 钥匙链.5. 顺计时和倒计时.6. 使用2粒"aaa"碱性电池.7. 尺寸：如图

[温馨提示] · 喝酒后，建议先稍待20分钟再检测，因为酒精需要约20分钟的时间从消化器官进入血液内，而残留在口腔的酒精也需要时间消散。 · 要得到更准确的结果，每次测试之间应距离最少三分钟时间。 · 请勿使用含苯，汽油及天拿水成份的产品清洁测试仪。 · 请勿让任何液体渗进感应器内。 · 提醒您，为了您和他人的安全，请勿酒后驾车。《机动车驾驶员驾车时血液中酒精含量规定》强制性国家标准:规定血液中酒精含量大于或等于0.2mg/ml时驾驶机动车为酒后驾车；大于或等于0.8mg/ml时驾驶机动车为醉酒驾车。

本产品的加工定制是是，品牌是冠鹏，型号是B128，类型是呼吸式酒精检测仪，测量范围是血液酒精含量