

# 衡特高精度电子秤 双量程电子邮政秤300kg电子秤

产品名称	衡特高精度电子秤 双量程电子邮政秤300kg电子秤
公司名称	深圳市衡特电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 380.00 产品类别:其他秤 品牌:衡特
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰商业街38栋B602房
联系电话	15989512124 18926785973

## 产品详情

全不锈钢防水台面，abs塑料防水、防腐蚀底盘，底盘内藏式提手方便携带且不影响外观，高度可调节的支承脚。显示控制器带宽视角蓝色（或白色）背光lcd显示屏，多量程、多精度切换功能可令一台秤等同二台或多台不同量程和精度的秤，使用方便，性价比高。

### 产品规格及其说明

多量程、多精度可即时切换功能，三种重量单位转换功能，除皮功能，超重及低电量提示，自动节能关机（使用电池时）。

电源：4\*`aaa`电池或电源适配器（包括）

秤台尺寸：30\*38\*8cm

单个包装尺寸：42.5\*34.5\*10.5cm

一箱4台 净重：13kg

毛重：16kg

外箱尺寸：48\*45\*37cm

6大功能：

no/off(开关键) tare (清零键) mode (校正键/单转换键) c/r (量程转换键) hold(锁定键)  
pcs键 (计数键)

## crs系列台秤量程精度表

### 重点提示

1. 要把秤放在一个硬的平坦的地方上用。2. 避免放在电力或磁场强的地方。3. 不要在温度变化明显的地方用。4. 不要拆除零部件。由此造成的损坏不在保修范围内。5. 用温和的清洁剂清洁。6. 这款秤适合在30 ° c-12 ° c的温度下操作。

### 电池要求

这款秤电池适合用交流功率的适配器或者4个aaa电池（不包含），请确保电池放进到秤里面。

注意：1) 在取出或更换电池时，不要过度用力掀开电池盖。

2) 如果超过一个月不使用秤，请把电池取出来。

### 功能按键：

" on/off ": 按这个按键打开或关掉秤

" mode ": 按这个按键可以进行校正，或者选择称重的单位

" tare ": 去皮按键，按这个键可以去除物体的重量。

" hold ": 按这个按键，可以保持数据不被改变

" c/r ": 转换功能 (量程和精度)

" pcs ": 计数功能

所有的配件可以容纳在底部的小盒子里，方便携带

### 称重：

1. 要先预热，开启秤大约20秒，然后关闭。如果准备使用秤，重新开启秤。2. 屏幕会闪2-3秒钟，然后会显示“0.00”。当显示“0.00”的时候，就可以用了。3. 单位转换功能：打开秤知道屏幕显示“0”，第一个单位是“kg”。按一下mode键选择其他单位。按一次mode，单位会转换一次，单位转换顺序为kg-oz-lb。4. 不要把超过秤的承受重量的东西放到秤台上，如果过重，会显示h，如果超载过多，会导致秤损坏，由此造成的损坏不在保修范围内。5. 物品不适合放在秤上超过10秒钟，否则下一次称重有可能会不准，要重新对秤进行校准。

. 如果你打开秤但并没有显示“0.00”，请按“tare”键重新置零。

. 当显示屏显示“0.00”，把一个箱子或者物品放在秤台上。这时lcd显示屏会显示这个货的重量。接着按“tare”键，显示屏会重新显示“0.00”。这个时候你就可以把你的货放在箱子里就可以得到物品的准确重量。

. 另外一种方法就是，在打开秤之前就把箱子或框子放在秤台上，开机时就会显示“0.00”，这是把你的物品放在箱子或框子里，就可以称出物品的重量。但是如果选择这种方法，一旦你的物品或者狂战子，箱子移动了的话，称出来的数据可能不准。要按“tare”键，让读数变为“0.00”。

6. c/r键：在不同的量程和不同的精度之间进行转换。按下“c/r”键，秤的量程会改变。同时，由于秤的量程改变，秤的精度也会改变。只要按下这个键，秤的量程和精度都会改变。不同版本的秤会有不同的量程/精度，而且一个秤至少有3个版本的量程/可读性。7. pcs 键：计数功能

. 计数功能：在称重状态按下“pcs”键，秤会转换到计数状态。再按一次，又会转换到称重状态

. 计数样品初始化：每一次用这个计数功能，用户都必须先进行初始化。首先，按下“pcs”键，把称重模式转换到计数模式，这时屏幕会显示“0”。然后，再按“pcs”键进入到样品收集步骤，这时会显示“pc25”，意思是样品收集数量为25件。同时，再按一下“pcs”键，会显示“pc50”，然后再按一下“pcs”键，会显示“pc100”。等到你确认好样品收集的数量后，把另外同等数量的东西放在秤台上。再按下“pcs”键，等待显示屏显示东西的数量。然后从秤台上拿走这些东西，这时计数功能的初始化过程就算结束了。这时用户可以把同等重量的不同数量的物体放到秤台上，然后就可以进行计数了。

## 校正说明

这款秤在出厂前都是校正好的。但是如果因为环境或者湿度（包括季节变化）引起的大的变动，这时或许需要校正。这种情况，请按照以下方法来测试这个秤：在秤台上放一个标准的砝码，如果超过了规定范围内的重量误差，请按照以下方法来校正：

校正功能：按下“mode”直到显示“000000”，然后移开你的手指，这时会显示“e-00”。现在，再次按下“mode”键就可以进行校正了。初始化校正重量是25kg，显示屏会显示“e1-25”，再按下“mode”键，这时就会转换到不同的校正重量。当你每按一次“mode”键，显示屏就会显示“e1-25”，“e2-50”和“e3-100”，在这三个当中转换，分别代表校正的重量为25kg，50kg，100kg。比如：你选择校正重量为50kg（显示屏就会显示“e2-50”），然后把50kg的砝码放到秤台上，等到屏幕显示“good”，然后秤会自动关机。这时就校正好了。

## 技术参数

款式	pcr - 3115		pcr - 2126		
weighing modes 称重模式	precision mode 精度模式	high capacity mode 大容量模式	precision mode 精度模式	secondary capacity mode 二次容量模式	high capacity mode 大容量模式
最大量程	150kg / 0.05kg	300kg / 0.1kg	60kg / 0.02kg	120kg / 0.05kg	200kg / 0.1kg
& 不同单位的可读性	5290oz / 0.1oz 330lb / 0.01lb	10582oz / 1oz 660lb / 0.1lb	2116oz / 0.1oz 132lb / 0.01lb 1lb	4233oz / 0.1oz 264lb / 0.01lb	7055oz / 1oz 441lb / 0.1lb

150kg 起重量是200g 300kg起重量是400g

解决问题：

“ h ” 重量超过了秤的最大量程，不能得到准确的数据

“ -e ” /不显示 重新换电池

本产品的建议零售价是 ¥ 380.00，产品类别是其他秤，品牌是衡特，货号是3115，产品类型是电子，最大秤量是300kg，产地是深圳，箱装数量是4台，是否专利货源是否