

# 水果糖度计/饮料测糖仪/糖量测量仪/糖度计 0-32% 0-28%

产品名称	水果糖度计/饮料测糖仪/糖量测量仪/糖度计 0-32% 0-28%
公司名称	上海锦锚工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HANNA/哈纳 型号:0-32%
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路165号1342室
联系电话	18721919240

## 产品详情

手持式折光仪

仪器结构：

1. 棱镜座
- 2.检测棱镜
- 3.盖板
- 4.调节螺丝
- 5.镜筒和手柄
- 6.视度调节手轮
- 7.目镜

折光仪是根据不同浓度的液体具有不同的折射率这一原理设计而成的。它具有快速、准确、重量轻、体积小等优点。

使用方法：

打开盖板（3），用软布仔细擦净检测棱镜（2）。取待测溶液数滴，置于检测棱镜上，轻轻合上盖板，避免气泡产生，使溶液遍布棱镜表面。将仪器进光板（3）对准光源或明亮处，眼睛通过目镜观察视场，转动目镜调节手轮（6），使视场的蓝白分界线清晰。分界线的刻度值即为溶液的浓度。

适用范围：

适用于罐头食品、果汁制造、酿酒发酵、水果等领域。

测量范围：糖 ( brix)0~32%

最小刻度值：0.2%

本产品的加工定制是是，品牌是HANNA/哈纳，型号是0-32%，类型是酒精浓度计