

# ph测试笔ph计ph笔水质酸碱ph值测试笔PH笔式酸度计ph测试仪水族鱼

产品名称	ph测试笔ph计ph笔水质酸碱ph值测试笔PH笔式酸度计ph测试仪水族鱼
公司名称	广州市爱泉环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中性 型号:PH-2011
公司地址	广东广州市天河区龙洞路西大街2号201房
联系电话	86 020 37431358 13246801088

## 产品详情

质量超好的ph笔，促销活动开始了，包邮还有赠品，还不快快下手，数量不多，卖完为止！

应用范围：纯净水生产和饮用、电镀液、锅炉用水、鱼缸用水、游泳池水，照相冲洗液、井水，深井水、实验室、水产养殖、食品加工、家庭，办公室、理化教学、电离水化妆品、市政供水、旅行保健。甚至可以测出面团的ph值哦！！

郑重提醒：即日起每日购买本款测试笔的客户

前10名购买的，可获赠备用电池4颗+校准粉2包

前20名购买的，可获赠备用电池2颗+校准粉2包

（atc意思是：普通笔需在水温25度左右状态下比较准确，而atc的不需要，它测量时会自动把水温补偿到25度的状态下），新笔买回去是不需要校准的，

二、新笔买回去是不需要校准的

三、超大屏幕显示，可测量小数点后面2位数，既分辨率：0.01ph，注：精度误差是±0.1ph，我们保守的说精度是±0.1ph，实际精度可达±0.01ph

本款产品是我公司中性包装产品

袖珍数显酸度计,引进先进的技术与采用进口元器件，极大地缩小了体积，降低了成本，保持原有的优良

品质，使酸度计的使用得到了普及。以高稳定、高可靠、使用简便、价格低廉而风行全球，深受广大用户的青睐。

主要技术指标：测量范围:ph：0.00-14.00

精度:  $\pm 0.01\text{ph}$ （可测量小数点后2位数）分辨率:0.01ph

自动温度补偿：0 -50 工作温度：0 ~ 50

电池：4x1.5v

外形尺寸:151mm × 33mm × 20mm

重量：60克

本仪器具有自动温度补偿功能（atc）

专业提示：

一、玻璃电极的玻璃越薄，准确度越高

二、校准粉的好处：校准粉保质期5年，而校准液就算不打开，只有一个月过后也会生青苔，另外校准的标准要求是需要兑250ml蒸馏水（超市有卖）进行校准，可校准液瓶子只有20ml左右，根本达不到要求，而且笔放到瓶子里面校准时，瓶口太小根本放不进去，打开过的校准液只能放15天就失效了，所以配好的瓶装校准液我们不推荐使用。

注意：正常使用情况下一年保修，人为损坏需维修的邮费等费用由买家自行负责

ph计的玻璃电极比较脆弱！请不要触碰！玻璃电极破损不在保修范围内！

不存在不用校正的ph笔，但是校正很简单：

注：新笔不需要校准，买回去直接使用即可

在下列情况下，ph计必须重新校准： 校准后已使用(或放置)很长时间； 电极使用特别频繁； 测量精度要求比较高。

新笔买回去是不需要校准的哦

ph计的校准：1、将校准粉用250ml蒸馏水或者纯净水冲开。将ph电极浸入ph值为6.86的混合磷酸盐标准缓冲溶液中，并轻轻摇动。2、用小起子，对着ph笔后面的圆孔，左右转动就可以调整校正电位器，直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的ph值6.9相符。3、同上把电极插入ph4.00的磷酸二甲酸氢钾标准缓冲溶液中。4、过约二分钟左右。显示值与缓冲溶液的ph值相比应在误差允许范围内。药水不要弄脏，校准后用保鲜膜封口，可以重复使用，校正完后用纯净水洗干净，如不经常使用的话，可在2-3月校正一次！

如何保养ph笔：

长期不用的话，可在半个月左右的时间，把ph笔的电极浸泡在纯净水里，插在一次性杯子里就可

以！

操作步骤：

1、取下保护套。2、接通位于电池仓上的开关。3、将ph计插入被测液体，直到液体浸到“浸没线”，条件允许，可使溶液浸到略高于“浸没线”的位置。4、轻轻地搅拌溶液并等待一分锺左右，读取显示值。5、使用完毕，清洗电极，关掉开关，套上保护套。

本产品的加工定制是是，品牌是中性，型号是PH-2011，类型是便携式PH计，显示方式是LED液晶显示，探头型式是玻璃探针，测量范围是0.01-14.00，精度是0.01，温度补偿范围是25（ ），电源电压是6（ V），工作温度是25（ ）