

美容片,按摩探头 换能片 , 按摩探头 美容探头

产品名称	美容片,按摩探头 换能片 , 按摩探头 美容探头
公司名称	深圳市昂步科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:anb 型号:anb-10251A
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道龙西社区五联路宝鹰工业区C区厂房A6栋B座3楼
联系电话	0755-89913093 13823643358

产品详情

	单喷头	三喷头	五喷头	十喷头
工作电压 (vac)	24	30	30	36
工作电流 (a)	0.45-0.65	2.0-3.0	3.-4.0	8.33
超声频率 (khz)	1700 ± 40	1700 ± 40	1700 ± 40	1700 ± 40
换能片直径 (mm)	∅ 20	∅ 20	∅ 20	∅ 20
换能片数量	1个	3个	5	10个
雾化量 (ml/h)	250	1000	1500	3000
最佳工作温度 (°c)	20-45	20-45	20-45	20-45
换能片镀层	玻璃釉	玻璃釉	玻璃釉	玻璃釉
换能片寿命 (hour)	3000	3000	3000	3000
雾化器寿命 (day)	365	365	365	365
最佳雾化水位 (mm)	25-35	30-50	30-50	30-50
雾化器线长 (m)	1.35	3.0	3.0	1.0
雾化器规格 (mm)	∅ 38*25	∅ 75*30	∅ 100*30	∅ 288*88*30

故障排除：一、安装好雾化器，接通电源，雾化器表面的电源指示灯亮但不喷水柱且不喷雾原因分析：1、水面不够高，水面没有超过水位感应开关；2、水位感应开关表面的热收缩管破裂或受损；3、雾化换能片破裂或受。解决方法：1、往容器内加水，使液面达到最佳雾化范围。(水的容量直接决定喷雾的多少)2、切断电源，检查水位感应开关和雾化换能片是否破裂或损坏。如果是水位感应开关表面的热收缩管破裂或受损，可以在感应开关干燥的情况下用防水粘胶粘附破裂或受损处，注意粘附层不能太厚，厚度最好小于0.6mm。如果是换能片的问题请更换雾化器换能片（注：雾化片又称换能片）二、安装好雾化器，接通电源，雾化器表面的电源指示灯不亮且不喷雾原因分析：1、雾化器与变压器的电源插头没有正确对接。2、变压器的输入插头与外电源没有正确对接。3、变压器已损坏。解决办法：1、将电源线插头拔出来再重新正确对接。2、如果变压器或雾化器已损坏，则需要更换或请专人维修变压器、雾化器。三、安装好雾化器，接通电源，雾化器表面的电源雾化器只喷出水柱不喷雾分析原因：1、水质变坏。2、水中含有油脂等成分导致水的表面张力过大。3、换能片表面沉积了过多的水垢。注意事项：1，接通电源后请不要将雾化器倒置，这样会损坏雾化器。2，请保证每天运行时间不超过10小时。3，雾化器运行时，请不要碰触雾化片。4，保证水质，请使用清洁的自来水。（水质变坏会影响使用寿命）5，移动或维修前，请切断电源。6，雾化片属于消耗品，其使用寿命 3000小时，如发现雾化器制雾量明显减少请用棉签清洗雾化片（不用任何清洁剂），保持雾化片的清洁。如发现清洁后雾化量仍很少，请更换一块雾化片。（建议另再购买雾化换能片）4、雾化换能片过了寿命期限而失效。5、水面太高，超过了最佳雾化的液面范围。解决办法：1、定期更换容器中的水或向水中滴入少量的食用醋（约每升0.2毫升食用醋），用以破坏水的表面张力。2、清洁雾化器换能片表面的水垢或更换雾化换能片。3、将水面降到最佳雾化的液面范围。

本产品的加工定制是是，品牌是anb，型号是anb-10251A，种类是换能器，标称频率是1.70（MHz），调整频差是0.5（MHz），温度频差是0.5（MHz），总频差是0.5（MHz），负载电容是1800（pF），负载谐振电阻是2（ Ω ），激励电平是100（mW），基准温度是-20--+70（ $^{\circ}\text{C}$ ），插入损耗是0.4（dB），阻带衰减是0.4（dB），输入阻抗是2（k Ω ），输出阻抗是2（k Ω ）