

# 冰点仪 手持式 折射计 测量电池溶液及防冻液 铜材质

产品名称	冰点仪 手持式 折射计 测量电池溶液及防冻液 铜材质
公司名称	珠海市艺晶装饰有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:光电折射仪 品牌:海之源MARINESOIRCES
公司地址	珠海市翠景路1131号凤山工业区6栋一楼之六 ( 编码 : 306101-2 )
联系电话	86 0756 8150721 13702572723

## 产品详情

订购说明：

以上报价如购买1~3个为零售价格

以上报价如购买~9个为团购价格

以上报价如购买10个以上为批发价格

ps：产品为工厂直接销售，由于近期旺季工厂订单比较繁忙，货物周转周期较快，所以不能保证每个产品都有现货和库存，订货前请联系我们销售人员确认交货时间。

。

产品特点：

冰点仪是为测量电池溶液及防冻液的浓度而设计的。通过测得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇为基的防冻系统的冰点和汽车前窗玻璃清洁液的冰点，还可用来检查铅酸蓄电池内电解的比重及使用状态，为配制、检测防冻液，电池液提供了极大方便，本产品也适用于各种运输载体的引擎及内燃机的冷却系

统。

豪华版为出口欧洲版本，仪器主材料为铜材料制作，非市面上铝材料的版本可以相比。

相比市面上的铝材料做的低价折射计，豪华型有以下特点

- 1 相比市面的铝折射计，豪华型拿上手较重，重量质感差异明显。
- 2 豪华型铜材料具有特别耐腐蚀，耐磨，不容易刮花的特点。
- 3 高清玻璃镜片材料制成，比市面廉价的清晰，容易观看数值。

## 产品规格

ms经济型版为出口欧洲版本，仪器主材料为铝材料制作。与铜材质相比，具有小巧方便，易于携带，价格上相对有竞争力。

使用方法：

仪器结构：

1. 棱镜座
2. 检测棱镜
3. 盖板
4. 调节螺丝
5. 镜筒和手柄
6. 视度调节手轮
7. 目镜

## 使用方法：

打开盖板（3），用软布仔细擦净检测棱镜（2）。取待测溶液数滴，置于检测棱镜上，轻轻合上盖板，避免气泡产生，使溶液遍布棱镜表面。将仪器进光板（3）对准光源或明亮处，眼睛通过目镜观察视场，转动目镜调节手轮（6），使视场的蓝白分界线清晰。分界线的刻度值即为溶液的浓度。

## 校正和温度修正

在20℃环境下，仪器在测量前需要校正。取标准液一滴，涂抹在兰色检测棱镜上，然后把标准玻璃块亮面盖在上面，拧动零位调节螺钉（4），使分界线调至刻度78.8%位置。擦净检测棱镜后，可以进行检测。

如果测量时温度高于或低于20℃，利用温度修正表，在环境温度下读得的数值加（或减）温度修正值，获得准确数值。附表：糖度读数之温度修正表。

## 注意事项

本仪器系精密光学仪器，在使用和保养中应注意以下事项：

1. 在使用中必须细心谨慎，严格按说明使用，不得任意松动仪器各连接部分，不得跌落、碰撞，严禁发生剧烈震动。
2. 使用完毕后，严禁直接放入水中清洗，应用干净软布擦拭，对于光学表面，不应碰伤，划伤。
3. 仪器应放于干燥、无腐蚀气体的地方保管。
4. 避免零备件丢失。

本产品的加工定制是否，类型是光电折射仪，品牌是海之源MARINESOIRCES，型号是冰点仪铜材质，测量范围是100（%），适用范围是测量电池溶液及防冻液