

BYK-Gardner怀凸仪

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | BYK-Gardner怀凸仪 |
| 公司名称 | 东莞市塘厦精工仪器厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:BYK 发货期限:10 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 东莞市塘厦138工业区隆福工业区2幢 |
| 联系电话 | 86-076982612712 013728289091 |

产品详情

byk-gardner怀凸仪

byk-gardner怀凸仪

byk-gardner怀凸仪用于检测单涂层涂料和多涂层涂料在金属底材上的延长和破坏情况

? 电动液压驱动具有极高的重现性

? 偏心夹环使用方便

? c型开口式夹架能容纳大小试板

? 最大可测量厚度1.5毫米的试板

? 0.2毫米/秒怀凸速度

? 所有功能由三个键控制

? 数字显示,分辨率为0.1毫米

订购信息

型号 名称

a-5400 byk-gardner怀凸仪

圆形冲头：直径20毫米（0.8英寸）

试片夹架：直径33毫米（1.3英寸）

模座：直径27毫米（1.06英寸）

电压：230v/50hz，内置开关

电流：最大 4a（230v）

尺寸：650*280*600mm(26*11*24英寸)

重量：65千克（143磅）（连显微镜和包装）

基本配置如下：

杯凸仪

连接线和插头

操作手册

注意：立体精密显微镜必须按以下另行订购

杯凸仪立体精密显微镜

立体精密显微镜带能控制亮度的照明，该设计用于在试验时观察涂层表面。

2倍或4倍的放大

无阴影照明的立体影象

适合人体学的工作位置

操作步骤：

-将试板插入仪器的c型开口处

—夹紧试板

—启动杯凸同时通过显微镜观察过程

—以恒定的速度（0.2毫米/秒）将球状的冲头顶入试板

—观察到第一个裂纹时，立即停止冲头的前顶

—在数字显示上读得杯凸的深度值

—对一个试板至少进行三次实验

订购信息

型号 名称

a-5410 立体精密显微镜

基本配置如下：

立体精密显微镜

显微镜支架和光源

操作手册

可选附件

订购信息

| 型号 | 名称 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|--------|--------------|
| a-5412 | 灯泡，用于立体精密显微镜 |
|--------|--------------|

电源： 12伏，20瓦

电池寿命： 约1000小时

本产品的品牌是BYK，发货期限是10