

# 克重取样器 圆盘取样刀 英国 样板采样器 代理 取样刀

产品名称	克重取样器 圆盘取样刀 英国 样板采样器 代理 取样刀
公司名称	东莞市莞城金裕仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:英国牌 型号:100 测量精度:1
公司地址	中国 广东 东莞 莞城八达路14号
联系电话	86-076986221836 13537486549

## 产品详情

本仪器适用于切取各种毛纺、棉纺、化纤、针织等织物的圆形样品。

取样器型号 230/100 取样面积 100 cm<sup>2</sup>取样厚度 5mmoptional accessories: 配件：- spare blades - 刀片 - spare cutting board - 橡胶板

### 圆盘取样器介绍

1. 本仪器适用于切取各种毛纺、棉纺、化纤、针织等织物的圆形样品。
2. 取样面积：100cm<sup>2</sup>
3. 使用方法：
  - 3.1, 将待裁织物平铺在橡胶垫上，将圆盘取样器放在织物上，  
拉出取样器上的锁紧装置，旋转约90度，一手扶住外罩，一手握住波纹手轮，  
并施加一定压力，然后顺时针旋转波纹手轮（转角大于90度），即可将圆试样裁取。

3.2, 取样器使用后即锁紧装置, 旋转至原位, 使刀片不能外露, 以免伤手和其他物品。

#### 4. 结构与调整

4.1, 切刀刀片为双面刀片共有四片, 为圆外接四等份均布, 刀片可以更换,

具体操作为: 松开十字螺钉(每片上有四颗螺钉), 取下刀片压板与取样刀片,

换上新的刀片, 压上刀片压板, 注意使刀片口为顺时针切向,

并使四片刀口处于同一平面, 然后拧紧十字螺钉即可。

4.2, 仪器底部有直纹刻痕, 用于固定试样, 便于切割, 防止试样打滑。

#### 5, 注意事项:

5.1, 本仪器刀片刀口锋利, 使用中不得将手放在底部, 以免损伤。

5.2, 仪器裁取试样应该在橡胶垫上进行, 仪器不用时擦拭干净, 放在仪器盒中, 以免损伤。

5.3, 使用一段时间后如果刀片不锋利, 按4.1条更换刀片即可。

本产品的品牌是英国牌, 型号是100, 测量精度是1, 电源电压是1(V), 外形尺寸是150\*120(mm), 重量是3(kg), 用途是切取各种毛纺、棉纺、化纤、针织等织物的圆形样品, 加工定制是否