

# 测试纸 德国MN磷酸盐测试纸

产品名称	测试纸 德国MN磷酸盐测试纸
公司名称	深圳市方源仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德国MN 厚度:' ( mm )
公司地址	中国 广东 深圳市 南山区东滨路
联系电话	86-0755-33347913 13425131425

## 产品详情

磷酸盐试纸 磷酸盐测试条

产品型号:91323

用于地表水及废水中磷酸盐的比色法测试

磷酸盐测试纸方法

钼酸铵盐与磷酸盐作用生成磷化钼酸。该作用降低了磷化钼蓝的生成。

磷酸盐测试纸特点：

包装精巧，携带方便操作简单，测试结果准确可靠。能满足您不同环境的多种需求。

产品编号 ( cat.no. )	产品名称	测试范围 ( mg/l )	保质期	产品规格
913 07	铝测试条	0-5-20-50-200-500	二年半	盒装，100条/盒
913 15	铵测试条	0-10-25-50-100-200-400	二年半	盒装，100条/盒
913 32	砷测试条	0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3	二年半	盒装，100条/盒
913 14	维生素c测试条	0-50-100-200-300-500-1000-2000	二年半	盒装，100条/盒
913 24	钙测试条	0-10-25-50-100	二年半	盒装，100条/盒
913 23	碳酸盐硬度测试条	0-3-6-10-15-20 . d	二年半	盒装，100条/盒
913 21	氯化物测试条	0-500-1000-1500-2000- 3000	二年半	盒装，100条/盒
913 17	余氯测试条	0-1-3-10-30-100	二年半	盒装，100条/盒
913 01	铬酸盐测试条	0-3-10-30-100	二年半	盒装，100条/盒
913 03	钴测试条	0-10-25-50-100-250-500-1000	二年半	盒装，100条/盒
913 04	铜测试条	0-10-30-100-300	二年半	盒装，100条/盒

913 28	甲醛测试条	0-10-20-40-60-100-200	二年半	盒装, 100条/盒
913 08	铁100测试条	0-2-5-10-25-50-100	二年半	盒装, 100条/盒
913 02	铁1000测试条	0-5-20-50-100-250-500-1000	二年半	盒装, 100条/盒
913 25	钼测试条	0-5-20-50-100-200	二年半	盒装, 100条/盒
913 05	镍测试条	0-10-25-50-100-250-500-1000	二年半	

## 磷酸盐测试纸使用说明书

### 看比色卡背后的相关图表

1. 用塑料注射器在2支玻璃试管里分别装入5ml水样。将其中一支试管放入比色仪的a位置。

仅在b玻璃试管中加入试剂

2. 加入6滴po4-1试剂后，旋紧盖口，密封并混合均匀。

3. 加入6滴po4-2试剂后，旋紧盖口，密封并混合均匀。

4. 10分钟后打开盖子，将其放入比色仪的b位置处。

5. 移动比色仪，直到两支玻璃试管内的颜色相同。比色仪所指的空白处对应的数值即为测试值。中间值可以估算。

6. 彻底清洗2支用过的玻璃试管，旋紧盖口密封。

该试剂还适用于光度仪pf-11的光度法测定。

该方法适用于对海水的分析。

### 处理

试剂的沉积物可以通过自来水冲洗，分析后的溶液可直接排入下水道。

### 干扰

大量的氧化物会影响蓝色合成物的形成。一定要在测试前排除该干扰。浓度高于2mg/l的h<sub>2</sub>s会干扰合成。所以最好对于酸化水样进行该气体排空。含量高于10mg/l的重金属会轻微降低颜色强度（而钒会增加颜色强度）。超过20mg/l硅酸根离子会产生干扰。

## 磷酸盐测试纸测量范围与成分（添加的试剂）

0.2 – 5 mg/l po<sub>4</sub>-p

可用90次的量

30 ml po<sub>4</sub>-1\*

30 ml po<sub>4</sub>-2\*

- 2 支带有螺旋封口的玻璃试管
- 1 个滑动比色仪
- 1 张比色卡
- 2 支5ml塑料注射器
- 1 份使用说明书

#### 危险说明

该测试不含任何危险品。

具体型号具体价格欢迎来电咨询！

本产品的加工定制是否，品牌是德国MN，厚度是'（mm），颜色是多色，特点是比色，尺寸是'（mm），用途是环境水质测试，包装说明是100条/盒，型号是91323，等级是'，规格是盒装