

固体密度测试仪 橡胶塑料密度仪 数显直读式电子比重计

产品名称	固体密度测试仪 橡胶塑料密度仪 数显直读式电子比重计
公司名称	东莞市万佳仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:万佳 型号:GH-300
公司地址	广东东莞市东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区
联系电话	86 0769 87818372 13829251906

产品详情

特点：----- 高性能、数显直读、密度精度千分之一 ----- 密度计测量精度高，测定速度快，样品量少，操作简单；----- 2、本机采用阿基米德浮力法全自动测量密度，不论任何形状的产品皆可快速准确测量；----- 3、采用『一体成型防腐蚀大水槽』，可容易地测量任何形状的样品；----- 4、比重密度小于1,大于1都可以测，包括固体、块状、颗粒、浮体、薄膜、吸水体，发泡体的比重等；----- 5、密度直读，只需两步直接读取样品的密度值。

适用于：塑胶、塑料颗粒(pvc/pe/pp/ps/abs等)、尼龙颗粒、电线电缆、电缆料、pvc材料、橡胶、eva材料、复合材料、树脂、金属制品、轮胎、pc材料、eps保温材料、矽胶、石材、石墨材料、玻璃制品、硬质合金、新材料研究实验室。

原理：根据gb/t 533、iso 2781、astm d 297、din 53479、astm d792、iso 1183、gb/t1033标准。采用阿基米得原理浮力法，准确直读量测数值。

规格：

型号：	mh-300a	mh-600a	gh-120e
测量范围：	0.01g ~ 300g	0.01~600g	0.001-120g
直接读取：	视密度、体积		
测试种类：	固体、颗粒体、薄膜、浮体		
测试时间：	约5秒		
密度范围：	> 1、< 1 皆可测试		
密度精度：	0.001 g/cm ³	0.0001 g/cm ³	

可测量项目：

1、可测定各种塑胶制品与原材料的密度，如颗粒、pvc颗粒、pe颗粒、树脂、片材、管材、线材、板材等类似产品；2、可测定各种橡胶制品与原材料的密度，如颗粒、生胶、熟胶、矽胶、o型圈、密封圈等类似产品；3、可测定各种橡塑胶发泡体、海绵、泡沫、密度小于之1之浮体等类似产品；4、可测定各种金属、合金、玻璃、木材、石材、石墨之密度；6、可测定各种黏稠体、胶状体的密度，如玻璃胶、保护胶、固化胶、护肤化妆品、牙膏等类似产品；7、磁性材料、粉末冶金、磨擦材料、精密陶瓷等类似产品之半成品、成品密度皆能测量；8、选购粉末配件可测量各种金属粉末、橡胶粉末、塑胶粉末、水泥粉末等。标准附件：

主机、水槽、测量台、镊子、温度计、100g砝码、防风防尘罩、测颗粒配件一套、测浮体配件一套、电源变压器一个

块状测量步骤：

第一步：将被测样品放在上托盘上，出现空气中重量按 mode 键自动记忆w1(机器自动记录)

第二步：将待测物放入水中托盘上，出现水重重量按 mode 键自动记忆w2（机器自动记录）约3秒直接显示密度(比重)值

本产品的加工定制是是，品牌是万佳，型号是GH-300，类型是电子比重计，测量精度是用于测量固体材料密度，测量范围是0.001-300g，材质是标准，适用范围是塑胶、塑料颗粒(PVC/PE/PP/PS/ABS等)、尼龙颗粒、电线电缆、电缆料、PVC材料、橡胶，尺寸是标准（mm）