

盐水喷雾试验箱，盐雾试验机，承接非标订做！

产品名称	盐水喷雾试验箱，盐雾试验机，承接非标订做！
公司名称	深圳市铭宇仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:MIYU铭宇 型号:MY-90
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区六路13号 8栋3楼及1楼B区
联系电话	86-007527273178 18925217708

产品详情

一、产品说明：

盐水喷雾试验机乃针对各种材质之表面处理，包含涂料，电镀，无机及有机皮膜，阳极处理，防锈油等防蚀处理后，测试其制品之腐蚀性。

二、产品特性：

1. 采用程控式控制系统，可选择做连续盐雾（astm标准）或周期式盐雾（gb标准）。
2. 采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。
3. 精密玻璃喷嘴（pyrex）雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。
4. 附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。
5. 温度控制器使用数字显示，pid控制，误差 ± 0.1
6. 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。
7. 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
8. 饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验所需之湿度。
9. 试验温度：盐水试验：试验室温度 35 饱和桶温度 47

腐蚀试验：试验室温度 50 饱和桶温度 63

可做试验有：（中性盐雾试验）简称nss（酸性盐雾试验）简称ass（铜盐加速乙酸试验）简称cass

三、产品参数：

型号	my-8060b	my-8090b	my-8120b	my-8160b	my-8200b
实验空间	60*45*40	90*60*50	120*100*50	160*100*50	200*100*50
w*d*hcm					
外箱尺寸	107.5*63*110	135.*88.5*128.5	190*120*140	230*120*140	270*120*140
w*d*hcm					
试验室容积	108l	270l	600l	800l	1000l
材质	耐腐蚀pvc板				
温度	试验室:nss.acss 35 ± 1 /cass50 ± 1 饱和空气桶:nss.acss 47 ± 1 /cass63 ± 1				
浓度	试药浓度5%				
试验液容量	15l	20l	30l	30l	30l
电源功率(220)	1.5kw	2.0kw	2.5kw	3.0kw	3.0kw
重量约	85kg	110kg	210kg	280kg	350kg

四、安装须知及注意事项

1. 电源220v 单相15a
2. 机器放置位置后面离墙约50cm左右两侧则留维修之空间。
3. 机器外线为总电源线2.5mm²电源线之前，请再加装一只无熔丝开关或门刀开关（约16-25a）。

黑色线为空压机电源，请接于空压机开关上。

空压管请接于空压机前方入气阀。

4. 排水管可用pvc1/2“硬管排放，须注意水管应往下。

排气管需用硬管pvc21/2“硬管，沿伸至室外排放，须注意排气管之安装，可由机器平行向下。

5. 机器之安装位置，请避免阳光直照射，以免影响测试之条件。
6. 机器之安装位置，应尽量勿靠近其它电器设备、精密仪器或易燃物品，以免危险。
7. 本机器为pvc塑料制成，请勿用力碰撞，以免破裂，使用温度请勿超出试验标准范围，以免因过热而变形。

五、操作说明

1. 请先将电源线，空压管道连接接至机台后方。
2. 将入水管接至入水口，本机有自动加水装置，故须接入水管，否则无法正常动作，如无自来水管请

用手动加水装置操作。

注意将实验上盖盖上并小心轻放以免破损。

3. 排水管及排气管连接完成，如前页所示。

4. 将密封水槽加水至垫板位置，调配试验溶液。

a) 调制方法：将9.5公升纯净蒸馏水，测试其ph值是否在6.5至7.2之间。

b) ph值如大于7.2 则加入少许冰醋酸。

c) ph值如小于6.5则加入少许氢氧化钠。

(以上b、c一般使用纯水并不需要量测)

d) 加入500g氯化钠 (nacl) .搅拌均匀。

5. 将盐水倒入盐液补充瓶，即自动填充盐水进入试验室内预热槽，使药水流至盐水预热槽，经济型15公升，标准型30公升。

6. 湿球杯加水，湿球温度计覆着纱布，纱布末端置于湿球杯内。

7. 放置试片或试样于置物架上。

摆设角度依所需标准规定摆设，如标准试片试130 × 70 (mm) 可用15度30度斜置。

8. 设定试验温度

依所需标准设定 (按键“ ”为减少，按键“ ”为增加)

a. 盐水试验：试验室温度 35

饱和空气桶温度 47

参照定时器操作说书)

9. 按下电源操作按键，先行预温，到达至设定温度。

11. 按下喷雾按键

a. 将空压机前方之出气阀打开，压力调整为2kg/cm²一次压力。

b. 将调压阀调至1kg/cm²之压力，其压力可由压力表得之 (顺时针增加，逆时针减少) 二次压力。

12. 按下计时按键，依所设定时间计时。

13. 试验完毕，依顺序将开关关闭。

14. 试验中如有异常之现象，请参照功能异常判断表处理。

miyu主营产品：

一、试验箱系列：冷热冲击试验箱、步入式恒温恒湿实验室、步入式高低温测试房、可程式恒温恒湿试验箱、高低温交变试验机、快速温变试验箱、老化试验箱、耐尘试验箱、淋雨试验箱、紫外线耐气候老化箱、盐水喷雾试验箱、冷热冲击试验箱、干燥箱等等

二、试验机系列：拉力试验机、万能材料试验机、软压寿命试验机、按键寿命试验机、插拔力寿命试验机、点击划线试验机、翻盖试验机、滑盖试验机、硬压试验机、微跌试验机、受控跌落试验机、滚筒跌落试验机、点击划线试验机、扭曲试验机、线材弯折摇摆试验机、纸带耐磨试验机、酒精耐磨试验机、纸箱抗压试验机、振动试验台、零跌落试验台、包装跌落试验台、耳机检测试验机、等可靠性试验设备。

三、光学系列：二次元、投影仪、2.5次元、影像测量仪、全自动影像测量仪、硬度计等

miyu售后服务：

一、从验收部门验收合格之日起进行壹年保修（天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外，本公司完全免费维修）。对于超过保修期的服务，将收取相应成本费用。

二、在本地区范围设备在使用过程中出现的问题应在8工作小时内作出反应，12工作小时及时委派维修工程师、技术人员及时处理，24工作小时解决问题。

三、承诺提供终生免费技术支持。

miyu送货方式：

一、广东省内的所有客户，均为送货上门，并进行安装调试。

二、广东以外的各省市，均发物流。操作比较难的产品，我公司会录制教学视频教学。

本产品的加工定制是是，品牌是MIYU铭宇，型号是MY-90，工作室尺寸是90*50*60（mm），温度范围是35-60（ ），温度波动度是0（ ），温度均匀度是0（%），腐蚀物沉降量是-（mL/80Cm².h）