

海绵泡沫密度测试仪DE-120M,达宏美拓

产品名称	海绵泡沫密度测试仪DE-120M,达宏美拓
公司名称	杭州金迈仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:达宏美拓 型号:DE-120M
公司地址	杭州经济技术开发区世茂江滨商业中心2幢3单元408室
联系电话	0571-88035285 13336013771

产品详情

适用于：海绵、泡绵、泡沫、鞋材、体育与运动器体、保温隔热材料、家私木工企业、包装材料、缓冲材料、聚合物、新材料研究实验室。海绵泡沫密度测试仪de-120m的测量项目与主要特点：快速直读各种海绵、泡绵、包装材、缓冲材等类似聚合物产品的体密度、视密度、湿密度还可以直读体积、开孔体积、闭孔体积、闭隙率、吸水率、膨胀率、质量与体积变化率等数据测量、操作简便、快速具有定体积密度测量功能可自动判定试样合格与否，并警报提示使用水作介质，也可使用其它液体介质具有实际水温设定、测量介质密度设定、饱和介质密度设定、空气浮力补偿设定、密度上下限设定等功能采用一体成形大容量测量配件，水槽防腐蚀、耐摔、耐破配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固含rs-232c通信接口，方便连接pc与打印机，可选购de-40打印机打印测量数据规格说明：1、型号：

de-120m 2、密度解析：0.0001

g/cm³ 3、大称重：120g

4、小称重：0.001g

5、测量范围：0.0001—99.9999g/cm³ 6、吸水率：0.01%海绵泡沫密度测试仪de-120m

的测量步骤：一：开孔特性产品测量步骤：针对开孔或多孔性材料密度的测量，即3个记忆步骤 将产品放入测量台，测空气中重量，按enter键记忆。 将产品浸没在水中来回挤压，使其内部孔隙处于饱和水状态，放入测量台测饱和水后空气中的重量，按enter键记忆。 将产品放入水中测水中重量，按enter键记忆，显示密度值。二：闭孔特性产品测量步骤：针对闭孔特性产品密度的测量，即2个记忆步骤 将产品放入测量台，测空气中重量，按enter键记忆。 将产品放入水中测水中重量，按enter键记忆，显示密度值。标准附件： 主机、 水槽、 测量台、 镊子、 温度计、 砝码、 防风防尘罩、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一个、 电源变压器一个