

iphone5酒精测试仪 呼吸式酒精测试仪 便携式酒精测试仪

产品名称	iphone5酒精测试仪 呼吸式酒精测试仪 便携式酒精测试仪
公司名称	广州中天鑫电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ipega 型号:i5006
公司地址	广州市荔湾区西堤二马路8号首层自编新6
联系电话	18602047899

产品详情

产品名称：iphone5背光源酒精测试仪

iphone5 alcohol tester with light

产品说明：

本产品是一款适用于ipod touch5,iphone5,ipad4,ipad mini的酒精测试仪，外形小巧、精緻，十分利于携带。
1.採用了新型的气体检测技术，可以更准确探测气体的酒精含量。2.lcd数字及彩色背光屏显示使得检测直观、有效。3.独特的探头可有效地区分烟味、可乐、咖啡等非酒精气体的干扰。4.具备声音报警功能，酒精含量超限时，蜂鸣器自动报警。5.使用手机供电，直接接入iphone手机即可使用。6.无需吹管，把气吹入气孔中即可，卫生、乾淨。

user manual（使用说明）1.将本产品接入iphone手机,再将手机解锁,然后长按测试仪开关,直至测试仪发出短促蜂鸣声，此时lcd屏幕为绿色并有相应显示。2.状态warm
up数字会由10跳到0,此时便完成预热程序。3.状态blow 10秒倒计时时将口部靠近测试仪下方气孔，并连续3-5秒呼气到感应器内，倒数结束后，显示屏即会显示测试结果,若没有检测到酒精或酒精含量正常，则lcd屏幕一直保持绿色。5、当测试结果达到下列范围时，lcd屏幕变为黄色并且“caution”“警告”字句便会显示； 0.02% bac(or 0.2g/l)to 0.05% bac(or 0.5g/l)6、当测试结果达到下列的范围，lcd屏幕变为红色并且“danger”“危险”字句便会显示,蜂鸣器持续报警； over & equal 0.05% bac (or 0.5g/l)over & equal 0.08% bac (or 0.8g/l)

attention（注意事项）1.经常会有一些气体或者杂物附着在测试仪传感器表面，所以当第一次把测试仪从包装中取出或者是长时间没有使用测试仪时，需要时间去清洁和预热传感器，如果可能，用户需要尽量多按几次电源开关键。2.若吸烟、喝酒、吃饭后测量，建议间隔20分钟后进行测量。3.为使检测结果更加精确，测试时间最好距上次测试3分钟以上。4.避免在强风或者受污染严重的环境下使用。5.请不要把香烟烟雾，食物或者液体吹入仪器，否则会损坏传感器。6.请不要用力挤压或摔砸本产品。7.为了您和他人

的安全，请勿酒后驾车。

本产品的加工定制是是，品牌是ipega，型号是i5006，类型是呼吸式酒精检测仪，尺寸是10.2*1.2*10.3（m m），重量是0.027（kg），预热时间是3-5（s），反应时间是3-5（s），适用类别是IPHONE,Ipad