

五谷磨坊杂粮磨粉机，芝麻磨粉机，DX-45不锈钢磨粉机

产品名称	五谷磨坊杂粮磨粉机，芝麻磨粉机，DX-45不锈钢磨粉机
公司名称	广州市大祥电子机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大祥 型号:DX-45 适用物料:广泛
公司地址	中国 广东 广州市荔湾区 广州市荔湾区芳村喜鹊路300号荷花苑2105-2106室 全球热
联系电话	86 020 81611919/81507840/4006777774 18620120588

产品详情

不锈钢五谷杂粮磨粉机特点：能将各种粮食、中药材研磨成50~200目的均匀粉末。该磨粉机靠两块布满齿槽的磨盘对磨运转从而将物料磨成粉末。该机属连续投料式作业，结构简单大方，噪音小，容易操作，粉碎细腻，无粉尘，适用于超市和商场专柜、加工店现场加工各种五谷杂粮和中药材使用。

不锈钢五谷杂粮磨粉机参数：

型 号：dx-45

电 压：220v/380v

电机功率：2.2kw

电机转速：1420 r/min

成品细度：50~200目

生产能力：30~60kg/h

外形尺寸：550/290/450mm

机器净重：42公斤

本产品为专利产品，专利号201130392885.1，仿冒必究

附送配件：送专用工具一套、磨片两套（四片）布袋一条 钢丝刷一把，不锈钢下料铲一个

特 性：连续投料式生产。

有无筛网：无筛网,可随意调节粗细

可 调 性：进料快慢和出料粗细均可调节，它具有如下显著优点。

（一）、不锈钢五谷杂粮磨粉机：该机整体由不锈钢材料精加工而成，配用双值电容异步电动机，动力强劲，功率十足。

（二）、磨粉细度高:能适合各种粮食、中药材等物料研磨成50~200目的均匀粉末。该磨粉机靠两块布满齿槽的动磨片和静磨片对磨运转，从而将物料磨成粉末。

（三）、加工范围广：

1、各种粮食含芝麻、核桃、大米、黑米、黄豆、绿豆、红豆、花生、莲子、玉米、高粱、大麦、荞麦、燕麦等；

2、各种干性药材含杏仁、茯苓、红枣、芡实、枸杞、薏仁、山楂、淮山、首乌、阿胶、乳香、菟丝子、当归、党参、黄芪等。

（四）、磨粉成本低：在同样条件下能耗最低，一般情况下加工一公斤50—200目的粉末能耗电量低于0.2度；特殊的力学原理，机器本身耗材损耗极少，维护简单，可大量降低生产成本。

（五）、对物料无污染：是国内唯一一家进料口和下料口同时按装有强磁功能，可以把含铁粉的物料和磨片磨损的铁粉同时吸走，能够很好的保证物料的洁净度；

（六）、占地面积小：由于磨粉机的巧妙设计，磨粉时噪音小、操作简便、粉末细腻、无粉尘、特别适用于超市和商场专柜、五谷杂粮和中药材加工店使用。

（七）、本机还采用过热保护器装置设备，若粉碎物潮湿，含油性过高，调节粗细间隙太紧，粉碎时投料过快，使机器温度升高，造成机器不能经常运转，过热保护器会自动切断电源，应立即停止投料。然后关闭开关，切断电源，打开壳盖，清理粉碎槽，再盖紧壳盖，调节适当的细度，重新使用。这样以防止轴承过热，损坏电机，同时也防止受高温影响粉碎物的效果。

磨片更换流程：

一、 将机器前端盖打开，将动磨盘取下，然后松开固定磨片的螺丝，取出磨片。

二、 将新的磨片重新装回原磨片位置，并锁上螺丝，但先不要锁紧，先观察磨片内圆与安装台阶的间隙，须将壹周间隙调整均匀，保证磨片与电机轴同心。然后将螺丝锁紧。

注意：不要用力过猛，三个螺丝要均匀用力，慢慢逐步锁紧。

三 磨片锁好后，按以下步骤操作：

1、 将动磨盘装回磨粉腔，将调整螺丝，逆时针旋转调松，再盖上前端盖，并锁紧。

2、 启动电机，将调整螺丝顺时针旋紧，直到磨片摩擦出有尖锐的声音。待电机空机工作两分钟后关掉开关。

- 3、 打开前端盖，取出磨盘，观察动磨片与静磨片齿槽的摩擦痕迹，并用手摸磨片四周壹圈，如果磨片上的摩擦痕迹均匀分布，且磨片壹圈的热度相差不明显，则说明磨片安装平衡，不须再调整，可直接使用。
- 4、 如果说摩擦痕迹不均匀，有些位置没磨到，且手摸上去没有发热感觉，则说明此处磨片齿槽略低，因此不能产生摩擦。此时就先将磨片的固定螺丝，松开一点，然后重新调整磨片中心度再锁紧螺丝。动磨片与静磨片操作方法一样。
- 5、 将磨盘装回磨粉腔，锁紧前端盖，再次试机，再停机观察磨片，直至磨片调整平衡。
- 6、 磨片调平后最好将机器磨合约1-2分钟。
- 7、 磨合好后，即可使用

、
本产品的品牌是大祥，型号是DX-45，适用物料是广泛，应用领域是广泛，粉碎能力是30-60公斤，出料粒度是50-200目，处理方式是研磨，给料粒度是10-20毫米，结构形式是卧式，重量是42公斤