

# 科瑞成 精准PTE瓶坯厚度测定仪 数显测厚仪

产品名称	科瑞成 精准PTE瓶坯厚度测定仪 数显测厚仪
公司名称	深圳市科瑞成科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	测量范围:0-10mm 型号:PETG-200 最小分度: 0.01mm
公司地址	2021339550@qq.com
联系电话	0755-27990006 13410055913

## 产品详情

### 一、简介

科瑞成petg-200瓶坯厚度测定仪是专业用于测量pet瓶坯厚度的仪器。简易可靠的设计及恒定的测量压力使得缺少经验的操作人员也能准确地进行测量。瓶坯厚度测定仪由测量夹具、数显百分表组成。该仪器符合gb/t4547-1991国家标准

### 二、技术参数

测量范围：0-10mm

最小分度: 0.01mm

### 三、使用方法

将仪器放在水平台上，检查百分表测量头是否正对测量臂的弯头，只有两者正对才能进行测量使用。按下百分表的启动键“zero/on”，旋松固定百分表的手柄螺丝，轻轻向下移动百分表使百分表测量头下压收缩至百分表示数为1-2mm时锁紧手柄螺丝。按下“zero/on”键使百分表清零，左手稍上提百分表测量头，右手拿待测瓶胚使瓶口水平对准测量臂的弯头使测量臂缓缓滑入待测瓶胚内，然后松开百分表测量头，则百分表测量头和测量臂的弯头同时贴紧待测瓶胚外壁和内壁，轻台或下压待测瓶胚的底部，观察百分表示数的变化，读取最小值作为待测瓶胚的厚度，还可通过旋转待测瓶胚及控制测量臂的弯头插入瓶胚内的深度来测量瓶胚不同位置厚度。

测量完毕再次上提百分表测量头，抽走瓶胚样品，长期不用，应旋松固定百分表的手柄螺丝轻轻向上移动百分表使百分表测量头处于自然状态再锁紧手柄螺丝，并擦拭干净用薄膜覆盖以防灰尘。

#### 四、注意事项

- 1、数显百分表为微电子产品应远离强磁场。
- 2、数显表属精密量具，使用时应防止撞击、跌落，以免丧失精度。
- 3、仪器应在干燥的环境中使用。
- 4、经常保持仪器的清洁，避免水等液态物质渗入表内以免影响正常使用。