

郑州比高批发sg-7d七代皮肤水分油分检测仪

产品名称	郑州比高批发sg-7d七代皮肤水分油分检测仪
公司名称	郑州比高电子科技有限公司
价格	68.00/支
规格参数	品牌:yy 型号:sf-7d
公司地址	金水区南阳路46号
联系电话	0371-63369901 15290427561

产品详情

爱美之心，人皆有之;尚美之道，千古之风，随着医疗技术的进步和发展，越来越多的美容器械新品上市，并逐渐走入家庭和美容院，它不仅让现代女性更加美丽也让她们更加自信!本文郑州比高电子科技将会为大家介绍皮肤水分检测仪。

高精度数字皮肤水分测试仪仪器概述

皮肤水份以游离或化合形式存储在角质层中，她是肌肤青春靓丽和健康的捍卫者，为消除皮肤缺水而造成的皮肤衰老，人们使用各种各样的补水保湿化妆品，但是过去由于技术条件限制，传统的皮肤保水美容是根据感觉和观察来判断何时补水和怎样补水，往往不能达到理想效果或过量补水，随着科学技术的进步，这一问题也得到了很好的解决：首先使用人体皮肤水份测试仪测出皮肤水份的含量，然后根据测试值进行补水，这就是科学精细护理.完美肌肤,精细呵护,量化女人与水-数字皮肤水分检测仪。

高精度数字皮肤水分测试仪仪器特点

本仪器具有操作简单，携带方便，显示直观，便于消毒和维护等特点。

高精度数字皮肤水分测试仪使用方法

- 1、请在洗洁被测部位后5~10分钟(表面水分消失)进行测试;为了得到准确的测量结果,请选择无汗,无体毛,无化妆品部位在规定的环境下测试;
- 2、拔下水分计头盖;
- 3、按下电源开关;
- 4、"滴滴"两声提示后,显示器稳定"00.0%";
- 5、探头垂直于测试部位,贴在皮肤(记住要把测试探头全部压入笔壳),提示音"滴"响后即可读取数据;
- 6、连续测试时按"0"清零键,测试方法同步骤4,5;
- 7、用毕请用沾酒精的软布或薄棉纸擦干净测试探头,并盖上头盖。

高精度数字皮肤水分测试仪服务对象

- 1)美容院。精确测试出美容前后的皮肤水份含量,用数据指导皮肤护理、用数据让顾客满意,是美容院美容导师的好帮手。
- 2)化妆品企业。每个人都希望自己的青春常驻,化妆品公司送给她一个随时感受您产品给她带来美颜效果的时尚礼品,既体现了您高品质服务,又使顾客提高了护理档次。如果让它成为您产品的组成部分就更壮大了您的实力。
- 3)化妆品专柜或专卖店。该仪器使他们在导购中更有依据,成为她们工作的有利帮手.导购员能很快根据不同顾客的现场水分测试数据,向她推荐最适合的化妆品。
- 4)直销企业。以安利、玫琳凯等为代表的直销公司的销售商以此可作为促销帮手。
- 5)家庭。气候的变化、风吹日晒等都会使皮肤水份迅速减少,经常缺水会使皮肤粗糙、生成皱纹、进而老化,经常测试及时补水、养成良好的生活护理习惯使您的肌肤常葆水灵靓丽。如果是年轻的父母,请用此仪器为自己的幼子或幼女进行皮肤状态的检测,时时保护。
- 6)现代白领女性。手机和电脑显示器的辐射、长时间呆在空调中都容易使面部和手部的皮肤水份失去,时时检测及时补水可消除疲劳、松弛肌肤。驻颜有术的您将更加自信,在工作方面会更加卓著。此美容

仪是高品质，高层次的美容需求，并逐渐成为女性挎包内的新宠。

7)时尚礼品。全新的功能、时尚小巧的造型、高档精美的包装，有情男士送给心爱女人一个美，让相聚的时刻更开心。

维护和保养

- 1、保持仪器清洁;
- 2、防止探头被硬物划、碰伤;
- 3、请不要拆卸仪器;
- 4、不要在高温，高湿及有害气体等环境下存放;
- 5、用毕请装入盒中，如长时间不使用本仪器请把电池取出存放;
- 6、禁止水等液体侵入仪器内，禁止酸碱性液体擦拭仪器。

郑州比高电子科技有限公司

联系方式：15517193697

qq：641560924

联系人：侯先生