

小型臭氧机 5克臭氧发生器 实验室臭氧机

产品名称	小型臭氧机 5克臭氧发生器 实验室臭氧机
公司名称	济南铭泽环保设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:铭泽 型号:G-5
公司地址	济南市宋刘工业园
联系电话	0531-61384295 13625313471

产品详情

一.铭泽空气源小型臭氧发生器产品介绍 铭泽牌小型臭氧发生器，是我公司依靠自身技术实力，广泛结合国内外臭氧发生器先进技术开发生产的高科技消毒灭菌设备，可用于空间消毒或净水处理。具有设备运行稳定性高、臭氧浓度高、耗电量低、故障率低、操作简单等特点。

二.铭泽小型臭氧发生器应用领域

- 1.食品加工行业：如生产用水、无菌间、生产设备、工具等的杀菌消毒。
- 2.饮料加工行业：如纯净水、矿泉水、各种饮料生产用水的杀菌消毒。
- 3.制药行业：如生产用水、更衣室、无菌室等的杀菌消毒。
- 4.葡萄酒制酒行业：罐装前洗瓶及生产车间消毒杀菌除异味。
- 5.果蔬加工行业：果蔬储存、保鲜、净菜加工的生产用水杀菌、消毒、降农药残留等。

三. 铭泽空气源小型臭氧发生器技术特点 1.臭氧发生单元采用铭泽专利技术高真空镀膜放电体，高压外电极表面镀膜，其耐高温性能和介电常数均达到世界领先水平。

2.该臭氧放电体构造科学，臭氧产量高、浓度高，可适应多种复杂环境运行，且使用寿命长易维护。 3.小型臭氧发生器放电体采用风冷却或水冷却，使放电室达到良好的放电效果，不但产量稳定，而且器件不易损坏。 4.采用开放式电源，使设备性能更稳定，可靠运行达8000小时以上。 5.臭氧发生器高压电源采用高频高效igbt技术，电压2800v-8500v、频率4khz-10khz均可调节，并可自动调宽，电路设有多种智能保护。 四. 铭泽小型臭氧发生器使用安全提示与重要警告

- 1.任何情况下,打开机盖或进行维修作业,必须切断总电源开关。
- 2.本机不允许在瞬间反复开关。关机后再次开启应间隔1分钟以上。
- 3.本机工作电压为220v/50hz,电压波动应小于10%范围内。 4.请将设备安放于干燥清洁的空间。
- 5.设备安装现场必须有可靠接地并将地线引至设备接地端子安装牢固。 6.设备的出风口禁止堵塞。 7.设备内部有漏电保护开关，当发生短路、漏电等情况，漏电保护开关动作，停止供电，请及时检查排除故障。

警告:根据国际卫生组织的报告,空气中高浓度臭氧会刺激人的呼吸道，严重时可致呼吸道粘膜脱落！

警告:臭氧是强氧化剂,高浓度的臭氧将对一般的橡胶,纤维等造成损害,而且有臭味,如果在使用中,闻到浓的刺激气味请检查臭氧输出连接管是否有泄露。 警告:臭氧发生器内部有高压电,请不要随意开启机箱盖,只有厂家或经厂家授权的专业维修人员才可以触动,且必须先拔掉电源。

五. 铭泽小型臭氧发生器的保养与维修

- 1、确保机器工作环境干燥及清洁，若有潮湿严重现象，请切断电源并用干燥气源将机器内部吹干。 2、

在确保总电源断电前提下，定期用干燥洁净的软毛刷清扫机器内电子线路板及周围环境灰尘，以免对机器带来不良影响。3、机器不能正常通电时，请切断电源，查看机壳侧面电源保险丝是否接触良好或熔断，若熔断，请更换同型号安培数保险丝。若机器一通电即熔断保险丝，则大多为臭氧变频线路板电子元件损坏或高压放电室受潮有冷凝水出现，请有资格专业人员检查及修理。4、警告！：为了人身安全，严禁在通电状态下，开启臭氧发生器机门，以免造成触电伤害事故。开机前必须锁好机门，钥匙由资格电工专门保管，非机器操作人员禁止接触机器，以免引起事故。

电话：86 053161384295 移动电话：13625313471 传真：86 0531 61384295 地址：中国山东济南市历城区宋刘工业园 qq:1002192499 qq；50484337
公司主页：<http://mingzehuanbao.1688.com>