

WDO-2000在线工业溶解氧分析仪溶氧仪防爆溶氧仪24V水产养殖

产品名称	WDO-2000在线工业溶解氧分析仪溶氧仪防爆溶氧仪24V水产养殖
公司名称	上海水仪科技有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:TIBER 型号:WDO-2000
公司地址	上海上海市浦东新区芳华路933弄6号楼
联系电话	86 021 58481592 15821255634

产品详情

wdo-2000标准型在线溶解氧分析仪

一、wdo-2000简述

	wdo-2000标准型在线溶解氧分析仪，广泛应用于废水处理、过程水等工业环境。主要环保、水产养殖等各种领域。
--	--

二、wdo-2000变送器

型号	wdo-2000
测量范围	do : 0.00 ~ 60.00 ppm o% : 0.0 ~ 600.0 % temp : 0.0 ~ 100.0
分辨率	0.01/0.001 ppm 0.1 % 0.1
精度	do: ± 0.1% o%: ± 0.5% temp : ± 0.2
温度补偿	ntc22k 或手动
校正模式	单点、两点
工作温度	0-50

显示屏幕	背光式大型图像显示，具光传感器控制型lcd背光
盐度补偿	0.0 ~ 45.0 ppt手动补偿
压力补偿	0.500 ~ 2.500bar/7.25 ~ 36.25psi手动调整
电流输出	两组隔离式0/4 ~ 20ma，最大负载500
数据接口	rs485或modbus协议选配
继电器输出	高低点带迟滞区；输出240vac，电流 0.5a，清洗继电器
电源输入	100 ~ 240vac 开关电源 50/60hz；可选配dc24v
电极模式	极谱式电极
仪器尺寸	96mm × 96mm × 148mm(h × w × d)
挖孔尺寸	92mm × 92mm (h × w)
安装方式	墙面安装、盘面安装、圆管挂装
保护等级	ip65
仪表重量	400g

三、wdo-2000标准型在线溶解氧分析仪维护保养和清洗

a.电极维护保养：每隔三个月左右，应对电极进行清洗，先用干净的水喷洗较脏的地方，再将电极浸泡于清洗液中一段时间，而后用清水洗净并更换电解液。

b.电极清洗建议：

1. 常规：用0.1mol/l 稀盐酸浸泡半小时，然后再用贮存液浸泡1小时。

2. 特殊清洗：

1) 蛋白质：10%次氯酸钠溶液浸泡5分钟。

2) 无机物：用0.1mol/l的edta-2na溶液浸泡15分钟。用干净水漂洗。

3) 脂肪及油：用家用洗涤剂或乙醇溶液清洗，借鉴相似相溶原理，选择合适的清洗液。

wdo-2000标准型在线溶解氧分析仪

本产品的加工定制是是，品牌是TIBER，型号是WDO-2000，类型是在线式溶氧仪，测量范围是0.00~60.0 0ppm;0.0~600.0%，精确度是±0.01ppm,0.1%，分辨率是±0.01ppm,0.1%，尺寸是96*96*145（mm）