

汞膏蒸馏罐、蒸汞器 蒸馏罐

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 汞膏蒸馏罐、蒸汞器 蒸馏罐 |
| 公司名称 | 上海多康实业有限公司 |
| 价格 | 1200.00/个 |
| 规格参数 | 别名:蒸馏罐 品牌:多康 适用机械:汞膏蒸馏 |
| 公司地址 | 中国 上海市宝山区 上海市宝山区丰翔路306号 |
| 联系电话 | 86 021 61993281 13052119803 |

产品详情

一、汞膏蒸馏罐简介：

汞膏蒸馏罐是中小型矿山最常用的汞膏蒸馏设备。由于汞的气化温度远低于金的熔点和沸点，常用蒸馏的方法使汞膏中的汞和金进行分离，金选厂产出的固体汞膏可定期进行蒸馏。操作时将固体汞膏置于密封的铸钢罐内，罐顶与装有冷凝管的铁管相连。将铁罐置于焦炭，煤气或电炉等加热炉中加热，当温度缓缓升至356度时，汞膏中的汞即气化并沿铁管外逸，经冷凝后呈球状液滴落入盛水的容器中加以回收。为了充分分离汞膏中的汞，许多金选厂将蒸汞温度控制在400-450度，蒸汞后期将温度升至750度-800度，保持30分钟。蒸汞时间5-6个小时，蒸汞作业汞的回收率通常大于99%。中小型矿山多用蒸馏罐蒸汞，大型矿山采用蒸馏炉。

二、汞膏蒸馏罐优势：

- 1、体积小，方便携带和转移。
- 2、蒸馏效率高，操作简单。
- 3、设计紧凑，特有水冷却装置，保证水银彻底液化。
- 4、多康汞膏蒸馏

罐特设排空装置，避免了蒸馏结束后罐内残存汞蒸气对人体的伤害。

三、汞膏蒸馏罐参数：

| 罐型 | 规格（毫米） | | 汞膏装入量（kg） | 设备重量（kg） |
|-----|---------|-----|-----------|----------|
| | 直径 | 长度 | | |
| 圆柱形 | 140-150 | 200 | 10-15 | 10 |

本产品的别名是蒸馏罐，品牌是多康，适用机械是汞膏蒸馏，型号是DK0026