

莱州凯达KD-3润滑油磨损试验机 好机器凯达造

产品名称	莱州凯达KD-3润滑油磨损试验机 好机器凯达造
公司名称	莱州凯达仪器有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:凯达 型号:KD-3 机台尺寸:390*190*160
公司地址	山东烟台莱州市城港路开发区
联系电话	0535-2219377 13306456277

产品详情

凯达kd-3机油磨损试验机（抗磨试验和测油温实验多用途）

最好的机油磨损试验机

我公司生产的润滑油抗磨试验机品质一流

质量非常好！

做工很精致！

物流很给力！

价格很实惠！

选择凯达 凯旋发达！

工欲善其事 必先利其器

我公司生产的润滑油抗磨试验机品质一流，敢与任何一家生产试验机的厂家比质量，比技术，比耐用度，我们机壳采用先进的激光切割工艺，数控折弯工艺，一次成型，重量轻，刚性强，磨轮与钢珠均采用gcr15（轴承钢），磨轮硬度hrc63，钢珠硬度hrc58，磨轮我们采用整体成型工艺，真空淬火，平磨，内外磨，保证磨轮静相跳动在0.5丝以内，保证每天使用20-30次，半年内不会更换磨轮，为保证实验的重现性，为避免出现二次误差，为在以后的使用过程中不出现杠杆抖动，我们采用进口轴承，保证万无一失。

我们推荐您只买对的，不买贵的，根据自己的需求选择对的试验机。

真诚的希望每一位想购买机油润滑磨损试验机的客户认真选择，货比三家以后再决定购买，你购买的是一个试验机，一台能推销打开市场，发财致富的利器，

为方便客户耗材配件可单卖，保证客户售后无忧

选择我们的理由

1.电机采用的是出口全铝电机功率大，结构紧凑，外形美观，散热好，不震动，不漏磁，内置过热保护装置，大大的延长了机器的使用寿命。

2.客体采用的是流线外形，多道加工工序，电镀喷漆，采用的是国际上流行的喷塑漆面，美观结实，漂亮大方

3.自有加工中心，所有的轴我们都经过特殊处理保证使用过程中永远都不变形，杠杆我们经过了加硬处理（刚性强）保证实验的持久性。

4.轴承我们采用的是进口原装的，以保证机器的同心度和减轻机器的震动。

5.所有的电器原件我们都采用的是国产中质量最好的产品，以保证机器使用寿命。

6.电表我们用的是防磁电表，保证在实验过程中的实验精度。

7.我们的顶丝的位置由原来的固定的，改成无级变速的，适合任何油，用户可以根据自己的油的特点把顶丝调到最佳位置，把自己的润滑油的实验做的最好最成功。

8.可选择装配本厂研发的红外测温仪，各种恶劣的环境条件下保证工作稳，抗磨油温一机两用（可选）

。

9.为了供应不同的用户群，我们配备了系列产品，钢珠14*14，12*12两种类型，

10.我厂最新研制的抗磨试验机的铁油盒，元宝形状，寓意招财进宝，铁油盒为套装（两个油盒，两块强力磁铁）。适合任何牌子的抗磨试验机，只需要把原来的油盒夹子卸掉即可。油盒为0.5mm的拉伸铁，一次成型，永不漏油，永不变形，永不破碎，使用起来比原来的塑料油盒方便的多，且视觉效果大大的增强。准确的尺寸一点也不向外溅油，可以给你的抗磨试验机升级了。

11.为了满足各种不同油的特点，我们将原来的固定的顶丝改成可以移动的，这样客户就可以根据自己油的特点进行调整，从而找到一个最佳的位置，让自己品牌的油的实验结果达到最佳。

kd-3机油抗磨试验机使用说明

接通电源，启动电机。用油石沾普通润滑油彻底打磨轴套，打磨时用拇指均匀用力按压油石，打磨后擦净轴套，关上电机。打磨的目的是消除原来油膜或者纳米膜对实验结果的影响。

将钢珠固定在试验机短杠杆槽中，在油盒中加入普通润滑油，将润滑油盒和长短杠杆装好。

启动电机，先运转一下。然后每隔一段时间（如10秒钟左右），在长杠杆端部逐个加上砝码，每个砝码相当于摩擦副承载100公斤的压力。记录砝码个数，看电流表指针的变化，指针加大，证明耗电加大，耗电既是耗油。噪音逐渐增大，继续加砝码（约3、4块）直至磨轮停转，机器抱死，迅速关掉电源。取下砝码，取下短杠杆，观察圆柱磨块的磨痕深度、磨痕面积及磨痕粗糙度。

将钢珠换一个角度，安装杠杆。再次打磨轴套，因为刚才的实验对轴套有磨损，要打磨平。

在油盒中加入我们经营的耐磨润滑油。

在长杠杆端部逐个加上砝码，1块、2块.....普通油加4块左右机器即抱死，而我们所经营的耐磨润滑油超过4块机器照常运转。看电流表指针，仅仅稍微动了一点。电流×电压=耗电量，电流表指针变化很小，省电就是省油。逐渐加砝码至12块机器照常运转。

撤掉油盒，机器照常运转。说明了纳米膜确实存在，关掉机器开关。

取下钢珠与前面的磨痕进行对比。

（本试验机配备我们的红外测温仪可以做油温实验：其步骤是：将钢珠横放，在长杆上放上3个砝，将油加热到沸腾，记下从开始加热到沸腾的时间，这个时间越长，油的品质越好。）

.每一次换油时一定要用油石将轴套打磨干净，如果打磨的不干净机器就会抖动并且伴随有噪音，影响实验效果。

注意！！严禁在有负载的情况下启动抗磨试验机，后果自负！！！！

装箱单

机体	抗磨试验机一台
砝码	12个
油杯	2个
油石	2条
电源线	1条

钢珠

30粒

莱州凯达仪器有限公司

地址：山东.烟台.莱州

关于我们

莱州凯达仪器有限公司 山东烟台莱州

联系电话：0535-2219377

传真：0535-2219377 手机：13306456277

qq:597806697

微信：lizhe18766383271

物流发货

我们默认德邦物流，如果选择别的物流的话请提前说明，我们会按照要求去发货，但是多出的物流费用由客户承担。

提货的时候一定要仔细验收，检查箱子的外观有无破损，如有破损，一定要告知物流，因为我们的货物都有保险。