莱州凯达KD-3润滑油磨损试验机 好机器凯达造

产品名称	莱州凯达KD-3润滑油磨损试验机 好机器凯达造
公司名称	莱州凯达仪器有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:凯达 型号:KD-3 机台尺寸:390*190*160
公司地址	山东烟台莱州市城港路开发区
联系电话	0535-2219377 13306456277

产品详情

凯达kd-3机油磨损试验机(抗磨试验和测油温实验多用途)

最好的机油磨损试验机

我公司生产的润滑油抗磨试验机品质一流

质量非常好!

做工很精致!

物流很给力!

价格很实惠!

选择凯达 凯旋发达!

工欲善其事 必先利其器

我公司生产的润滑油抗磨试验机品质一流,敢与任何一家生产试验机的厂家比质量,比技术,比耐用度,我们机壳采用先进的激光切割工艺,数控折弯工艺,一次成型,重量轻,刚性强,磨轮与钢珠均采用gcr15(轴承钢),磨轮硬度hrc63,钢珠硬度hrc58,磨轮我们采用整体成型工艺,真空淬火,平磨,内外磨,保证磨轮静相跳动在0.5丝以内,保证每天使用20-30次,半年内不会更换磨轮,为保证实验的重现性,为避免出现二次误差,为在以后的使用过程中不出现杠杆抖动,我们采用进口轴承,保证万无一失。

我们推荐您只买对的,不买贵的,根据自己的需求选择对的试验机。

真诚的希望每一位想购买机油润滑磨损试验机的客户认真选择,货比三家以后再决定购买,你购买的是 一个试验机,一台能推销打开市场,发财致富的利器,

为方便客户耗材配件可单卖,保证客户售后无忧

选择我们的理由

1.电机采用的是出口全铝电机功率大,结构紧凑,外形美观,散热好,不震动,不漏磁,内置过热保护 装置,大大的延长了机器的使用寿命。
2.客体采用的是流线外形,多道加工工序,电镀喷漆,采用的是国际上流行的喷塑漆面,美观结实,漂 亮大方
3.自有加工中心,所有的轴我们都经过特殊处理保证使用过程中永远都不变形,杠杆我们经过了加硬处理(刚性强)保证实验的持久性。
4.轴承我们采用的是进口原装的,以保证机器的同心度和减轻机器的震动。
5.所有的电器原件我们都采用的是国产中质量最好的产品,以保证机器使用寿命。
6 由表我们用的是防磁由表。保证在实验过程中的实验精度

7.我们的顶丝的位置由原来的固定的,改成无级变速的,适合任何油,用户可以根据自己的油的特点把
顶丝调到最佳位置,把自己的润滑油的实验做的最好最成功。
8. 可选择装配本厂研发的红外测温仪,各种恶劣的环境条件下保证工作稳,抗磨油温一机两用(可选)
•
9. 为了供应不同的用户群,我们配备了系列产品,钢珠14*14,12*12两种类型,
10.我厂最新研制的抗磨试验机的铁油盒,元宝形状,寓意招财进宝,铁油盒为套装(两个油盒,两块强
力磁铁)。适合任何牌子的抗磨试验机,只需要把原来的油盒夹子卸掉即可。油盒为0.5mm的拉伸铁, 一次成型,永不漏油,永不变形,永不破碎,使用起来比原来的塑料油盒方便的多,且视觉效果大大的
增强。准确的尺寸一点也不向外溅油,可以给你的抗磨试验机升级了。
44 头之港只久孙不同边的株上,我们将原本的国家的顶处农代司以移动的。这样家内就可以根据自己边
11.为了满足各种不同油的特点,我们将原来的固定的顶丝改成可以移动的,这样客户就可以根据自己油
的特点进行调整,从而找到一个最佳的位置,让自己品牌的油的实验结果达到最佳。
kd-3机油抗磨试验机使用说明
接通电源,启动电机。用油石沾普通润滑油彻底打磨轴套,打磨时用拇指均匀用力按压油石,打磨后擦
净轴套,关上电机。打磨的目的是消除原来油膜或者纳米膜对实验结果的影响。

将钢珠固定在试验机短杠杆槽中,在油盒中加入普通润滑油,将润滑油盒和长短杠杆装好。

启动电机,先运转一下。然后每隔一段时间(如10秒钟左右),在长杠杆端部逐个加上砝码,每个砝码相当于摩擦副承载100公斤的压力。记录砝码个数,看电流表指针的变化,指针加大,证明耗电加大,耗电既是耗油。噪音逐渐增大,继续加砝码(约3、4块)直至磨轮停转,机器抱死,迅速关掉电源。取下砝码,取下短杠杆,观察圆柱磨块的磨痕深度、磨痕面积及磨痕粗糙度。

将钢珠换一个角度,安装杠杆。再次打磨轴套,因为刚才的实验对轴套有磨损,要打磨平。

在油盒中加入我们经营的耐磨润滑油。

在长杠杆端部逐个加上砝码,1块、2块……普通油加4块左右机器即抱死,而我们所经营的耐磨润滑油超过4块机器照常运转。看电流表指针,仅仅稍微动了一点。电流×电压=耗电量,电流表指针变化很小,省电就是省油。逐渐加砝码至12块机器照常运转。

撤掉油盒,机器照常运转。说明了纳米膜确实存在,关掉机器开关。

取下钢珠与前面的磨痕进行对比。

(本试验机配备我们的红外测温仪可以做油温实验:其步骤是:将钢珠横放,在长杆上放上3个铊,将油加热到沸腾,记下从开始加热到沸腾的时间,这个时间越长,油的品质越好。)

.每一次换油时一定要用油石将轴套打磨干净,如果打磨的不干净机器就会抖动并且伴随有噪音,影响实验效果。

注意!!严禁在有负载的情况下启动抗磨试验机,后果自负!!!!

装箱单

机体	抗磨试验机一台
砝码	12个
油杯	2个
油石	2条
电源线	1条

钢珠 30粒

莱州凯达仪器有限公司

地址:山东.烟台.莱州

关于我们

莱州凯达仪器有限公司 山东烟台莱州

联系电话:0535-2219377

传真:0535-2219377 手机:13306456277

qq:597806697

微信: lizhe18766383271

物流发货

我们默认德邦物流,如果选择别的物流的话请提前说明,我们会按照要求去发货,但是多出的物流费用由客户承担。

提货的时候一定要仔细验收,检查箱子的外观有无破损,如有破损,一定要要告知物流,因为我们的货物都有保险。