

HY-015-50A|50克臭氧发生器

产品名称	HY-015-50A 50克臭氧发生器
公司名称	广州佳环科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:广加环 型号:HY-015-50A 尺寸:55*40*100
公司地址	广州市白云区人和镇东华工业区华隆路2号
联系电话	020-36051733 18520310040

产品详情

hy-015-50a臭氧发生器基本信息：一、产品组成：50g电源模块、高压包低压包、50g石英管、冷凝器、滤水器、电流表、电压表、电源指示灯、臭氧指示灯、散热风扇、臭氧输出口、氧气输入、浓度调节、电源保险、气泵、冷却水进水口、冷却水出水口、二、产品特点：1、主要水冷，双冷型设计水冷+风冷2、空气、水处理两用3.水处理：每小时10吨水（纯净水需要加入氧气）空间消毒：800立方4、外壳为不锈钢三、设备参数 机箱尺寸：55*40*100cm 包装尺寸：65*50*132cm 臭氧产量：50g/h 输入电压：220v 50hz 功率：530 w 规格：箱式 机器重量：35kg 毛重：37.5kg 冷却水量：0.2-0.3t/h

四)保养常识：1、请将本设备置于干燥通风处，防尘网（风扇处）一个月清理一次；
2、本设备非专业电工，请勿开箱（内有高压）；3、保养时请专业电工，开启机箱后盖；
4、硅胶管三个月更换一次，效果更佳；5、检查机器内部接头是否松动和软管老化；
6、如有接头松动，请用螺丝刀扭紧，软管老化，请及时更换；
7、所有购买本公司产品的客户，均可在本公司以低于市场价购买配件；8、设备维修保养（如需上门维修，需由客户支付差旅费用，公司视路途远近，选择就近经销商上门维修；）
9、设备维修时，请将保修卡随机一起寄回本公司。五、产品基本故障检测：
（一）、机器不通电：电源插头是否插好，插座是否有220v 交流电；（二）、臭氧输出口气量输出：
1、如氧气输入口有气量输入，机器内部线路接头是否漏气、脱落、管路是否打折；
（三）、无臭氧（有气）1、臭氧指示灯不亮，开关是否打开；
2. 如果开关已打开，还是没有臭氧，模块损坏；（四）、臭氧消毒注意事项：
1：机器设备必须放置在没有油污、空气干净、干燥的地方工作,以延长机器设备使用寿命。
2：使用时必须轻拿轻放，不能乱扔乱放。3：机器设备用于水处理，臭氧输出口必须接上止回阀。，（注意：止回阀分正反，在没接止回阀前检查有臭氧输出，再接上止回阀，如没臭氧就证明止回阀接方向接反，在这时倒一头就可以了）；防止回水进入机内，损坏机器。4：禁止将臭氧机放在消毒区内工作，为了工作的安全，设备应有单独工作区，再用硅胶管将臭氧气体输送到消毒或化学反应区。
5：机器设备必须天天检查维护；如发现异常要立刻关机，查明原因、处理好后再用。
6：使用前机器设备必须良好接地，以防雷电。不用时最好拔掉电源插头。
7：根据工作环境、使用要求，正确选用臭氧消毒机。
8：机器设备若长时间不用必须将机内、机外壳清理干净，放置通风干燥的地方。防止受潮损坏。9：为了防止机器受潮和更好的维护设备，每星期打开《气泵开关》，关掉《臭氧开关》工作三小时以上，以清

洁机内水气，10:臭氧机不能放在需要消毒的房间内。六、设备配套和售后服务：1：本公司全系列产品自您购买之日起，提供一年免费保修，终生维护。若产品出现下列故障，本公司将不承担免费保修义务，只收取维修材料费：环境过于潮湿（湿度 75%）或机器内部进水而导致产品损坏；擅自改动产品结构而导致产品损坏；因自然灾害或其它不可抗力而导致产品损坏；长途运输中由货运公司运输途中所造成的损坏；无法提供有效购买凭证；2:卖方定期进行客户回访,并免费帮助购方解决疑难问题.当设备发生故障而购方不能自主解决时,我方将第一时间赶到现场解决问题.3:卖方提供设备的终身免费技术咨询及服务.4：设备易损件：设备连接软管、设备出厂时，配备3米硅胶管，1个保险丝，2个曝气头，合格证，保修卡，使用说明书。