

# 饰品AB粘接胶

产品名称	饰品AB粘接胶
公司名称	东莞市沅邦电子材料有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇大沙东阳路54号
联系电话	13686601525

## 产品详情

168ab-1系环氧树脂水晶滴胶，粘度低、流平性好、消泡性能好；可常温或中温固化，固化速度适中；固化物透明度佳、硬度高，表面平整、光亮，无气泡，附着力强；固化物具有良好的耐溶剂性、抗创性及耐黄变性能。适用于各种金属标牌、徽章、证章、钮扣、工艺品等产品的表面披覆和滴胶；其它硬质产品的表面封装；不适用于有弹性或软质产品的表面滴胶。

### 一：性状

型 号	168a-1	168b-1
颜 色	透明液体	透明液体
比 重 <sub>25</sub>	1.1g/cm <sup>3</sup>	0.95g/cm <sup>3</sup>
粘 度 <sub>25</sub>	4000-6000cps	150-200cps
保存期限 <sub>25</sub>	6个月	6个月

### 二：使用方法

- 1、配 比           ：    a : b = 3 : 1 (重量比)
- 2、可使用时间：    25   × 30-60分钟 (mass100g)
- 3、固化条件：     55 -80   × 60-120分钟

4、初干时间： 25 × 6-8小时

5、硬化时间： 25 × 12-16小时

### 三：固化后特性

硬 度 shore d 70~80

弯曲强度 kg/mm<sup>2</sup>  
14~15

抗拉强度 kg/mm<sup>2</sup> 12~13

抗压强度 kg/mm<sup>2</sup>  
20~22

吸水率25 %24小时 < 0.1

### 四：操作注意事项

- 1、要滴胶的产品表面需要保持干燥、清洁；工作场所需保持通风；
- 2、按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，a、b剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；
- 3、搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；
- 4、固化过程中，请保持产品水平摆放，以免固化过程中胶液溢出。
- 5、本品在混合后可静置5分钟再使用，以使混合时产生的气泡及时破除；
- 6、混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的也会缩短；
- 7、  
可使用时间：是指在25 条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；
- 8、有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；
- 9、在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

### 五：储存与包装

- 1、本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；

2、包装规格为每组40kg，其中包含主剂30kg/桶、固化剂10kg