

水产养殖专用 MFD系列水质试剂盒亚硝酸盐

产品名称	水产养殖专用 MFD系列水质试剂盒亚硝酸盐
公司名称	深圳市绿生态科技有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:- 型号:亚硝酸盐 检测项目:亚硝酸盐
公司地址	深圳市南山区工业八路272号桃花源11栋15C
联系电话	0755-66805310 13923840557

产品详情

mfd系列水质快速检测盒

水质测试盒的测试范围：

ph值6.5~9.5 mg/l

ph值 () 6.5~8.0mg/l

ph值 () 8.0~9.5 mg/l

溶解氧 1.0~10.0 mg/l

亚硝酸盐0.005~0.3 mg/l

氨氮 0.1~1.50 mg/l

硫化氢 0.05~0.30 mg/l

余氯 0.025~6.0 mg/l

现场检测，方便准确 直观实用，价廉物美

水产养殖，先要养水。良好的水质条件是养殖成败的关键所在。随着养殖密度的提高，养殖用药量的增加和养殖动物的排泄、残饵的积累，养殖水环境越来越恶化。这就要求养殖户随时对养殖用水进行监测和控制。

为了满足广大养殖户及时检测水质的需求，我公司特推出渔用水质快速检测盒系列产品共八种，分别可检测水中的pH值、氨氮、溶解氧、亚硝酸盐氮、硫化氢、余氯、总碱度和总硬度等八项指标。每种测试盒可测试100次以上（pH值测试盒可测试200次以上）。

【产品特点】

- 1、采用目测比色，照片式比色卡，直观准确。
- 2、采用带螺旋盖的比色管，清晰透明，便于清洗。
- 3、采用容易控制滴数的试剂瓶，保证检测试剂加入量的准确。
- 4、使用一套试剂，可同时适用于海水和淡水。
- 5、包装精美，体积小巧（14×8×2cm），携带方便，特别适合现场检测。

6、价格低廉，每次检测的费用仅一两角钱。

【使用方法】

详细操作方法见盒内比色卡背面。各种检测盒的使用方法大致相同：

- 1.用待测水样冲洗比色管两次。
- 2.取水样至刻度线。
- 3.加入检测试剂，盖好比色管盖并摇匀。
- 4.与相应比色卡颜色比较，即可得所测指标值。
- 5.若水样浑浊，可过滤或放置澄清后再测试。

【特别说明】

- 1.取样后，应尽量立即进行检测，以免水样放置时间过长，不能代表池中水体。
- 2.比色时，可在比色管后面放上一张白纸（或其他白色物体），以增强观察效果。
- 3.比色时，应从比色管管口垂直向下观察。不同的观察角度看到的颜色是不一样的。
- 4.检测本身带有颜色的水样时，应该考虑到水样本色对检测结果的影响。

5.超过检测范围上限的水样，可用蒸馏水（或凉白开水）稀释一定的倍数后再测，所得结果乘以稀释倍数即是水样的检测值。

【特别警示】

1.渔用水质快速检测盒内的各种药剂都有较大的毒性或腐蚀性，切勿吞服或直接接触皮肤，特别注意远离儿童。

2.用剩的空瓶和包装材料要妥善处理（焚毁），不能丢入水中，也不能作普通生活垃圾处理。

3.玻璃配件易碎，小心划伤。

【包装规格】

60盒/箱（纸箱）。可分品种装箱，也可以根据客户要求将不同品种拼凑成一箱

【运输】易碎物品，小心轻放

【贮存】阴凉通风处避光保存

【保质期】2年

本产品的品牌是-，型号是亚硝酸盐，检测项目是亚硝酸盐，类型是水质检测分析盒，测量范围是渔业水质标准范围，测量精度是0.005~0.30mg/L，电源电压是--，分辨率是--，加工定制是是，用途是水产养殖水质测试