

高鑫800g不锈钢摇摆式中药材粉碎机食品打粉机

产品名称	高鑫800g不锈钢摇摆式中药材粉碎机食品打粉机
公司名称	永康市义尔达进出口有限公司
价格	460.00/个
规格参数	品牌:高鑫 型号:LX-16B 适用物料:五谷杂粮
公司地址	浙江省永康市东城街道北溪小区2幢2号2楼
联系电话	87121515 15857986111

产品详情

同质量比价格、同价格比质量、高鑫粉碎机以超品质的机器、超低的价格、最完美的售后、来打造最划算的网购、亲们赶紧下手吧，选高鑫、没错的!

产品说明

高速中药粉碎机(又名打粉机)是中药店不可缺少的捣药工具,替代传统的捣药臼,工作效率可提高20倍.本机选用超高机配套,能快速粉碎各种软硬药材。如灵芝、甘草、田七、珍珠等,一般中药粉碎机成粉不超过半分钟,颗快田七粉碎(200目细度)只需要一分钟,二分钟可将珍珠粉成白面。本机适用于中药店、中药房、中药加工厂及相关粉末加工。更适应田七、珍珠等加工商随身携带。具有体积小、重量轻、效率高、操作简便、造型美观,即省电又安全等特点、并具有装饰柜台作用。

备件

名称	规格	备件数量	备注
----	----	------	----

刀片	专用刀片	1付	
碳刷		1付	标准件
保险丝		2只	标准件
毛刷	1#	1把	日用品

使用说明1.切断电源,上盖打开,在清洁的粉碎槽里装入粉碎物。2.将上盖关紧,避免粉碎物细粉泄露。3.接通电源:将电源线两头插入电源处和粉碎机的电源插座。4.开机操作:根据粉碎物需要,将定时器旋扭转到所需的时间刻度(开机)。5.粉碎声音从杂音到声音均匀时,表示粉碎成粉。6.切断电源(拔出电源线),打开上盖,倒出粉末。用户须知1.本机属于干粉粉末加工,不得有油质、水质物进行粉末。2.粉碎物每次投入量不得超过额定粉碎槽容量的1/2,以便有足够的空间让物粒充分粉碎。3.开机后,若粉碎物潮湿、过量卡住刀片,使电机不转动,此时会发出嗡嗡的杂音,要立即拔出电源线,防止电机烧坏,应取出卡住物,再关紧上盖,接通电源,重新开机。4.一般中药粉碎时间需要30秒钟,软硬、大小适中颗粒的中药粉碎时间为1分钟即可。粉碎时间不宜过长,防止粉碎后细粉发热粘槽。5.本机不宜长时间连续工作,若工作数量大,必须暂停片刻(数分钟)等机身略冷却后再继续使用,以防止轴承过热损坏电机,同时受高温而影响粉碎物的药效。6.操作时工作台面应无其他无关物品。粉碎机安放在稳妥的台面上,在确认电源电压的情况下,电源应靠近工作台面,电源插座要有可靠的接地线,不要用力拉拔电源线,以防止人为翻动、摔坏粉碎机和其他事故发生。7.本机在长期使用后,必须定期检查碳刷和刀片,发现严重损坏时,更换新备件,保证粉碎效果。8.若电动机不转动,必须切断电源,检查电源插头接触是否良好,保险丝是否断路和碳刷是否严重磨损,换上备用保险丝和碳刷,如电机仍不转动,必须由业务人员进行维修,在一般情况下换上配件即可使用。9.如遇电源线损坏(如裸线外露),必须使用专用电源线,到当地办事处维修部购买更换。10.若定时器失灵,必须停止使用,严禁变更线路继续使用。换5分钟的定时器(由专业人员更换本厂指定定时器),避免发生机械,人身事故。11.严禁用水清洗整机粉碎槽,开机后严禁打开箱盖。12.本机不使用时,必须放置在干燥、清洁通风处。

本产品的品牌是高鑫,型号是LX-16B,适用物料是五谷杂粮,应用领域是家用,主轴转速是25000(r/min),进料粒度是80(mm),电机功率是2400(KW),出料粒度是30(mm),外形尺寸是24*24*39.5(m),重量是8(kg),粉碎程度是80-300,物料含水量是0,原理是高速万能粉碎机,规格是800克