

AT6000酒精测试仪 酒精检测仪器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | AT6000酒精测试仪 酒精检测仪器 |
| 公司名称 | 深圳市兆为科技有限公司 |
| 价格 | 48.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:合力创生 型号:AT6000 |
| 公司地址 | 深圳 |
| 联系电话 | 13808839053 |

产品详情

宝贝介绍：

at6000呼出气体酒精含量测试仪是专用于测试人体呼出气体中酒精含量的仪器。本机敏感元件采用汉威电子先进的纳米半导体热线型酒精传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；测试程序由人工智能设计的微电脑控制，工作流程合理，简洁便利，功能全，具有多种自适应能力；背光照明的lcd数码、图文显示，直观清晰；小巧的便携设计更便于您移动使用。当被测呼出气体中的酒精含量超过预定值时，本机会自动发出声音报警，为您的安全多一份提醒。

使用方法/说明:

- 1)按下测试键,从100 - 0开始倒计时（这时别往里吹气），约20秒自动清洗探头内杂物杂气，如果里面太脏会重新自动清洗一次。
- 2)当屏幕出现c字样,从右向左走动时,有10秒钟的等待吹气时间，这时开始含着气嘴吹气约3秒钟左右离开。
- 3)吹气结束后，如果口腔中有酒精含量时，屏幕会出现0.xx的数字，并有滴滴声音。反之为0.00数值表示正常，没有声音。
- 4)如有酒精度显示时：默认单位为%0bac，根据个人习惯，这时可按启动键切换到mg/100ml、mg/l显示。这个功能是我家独有的，不是所有的ta6000测酒仪都有。

换算单位：

中国大陆地区血液中酒精浓度(bac)与呼吸酒精浓度(brac)的比值采用2200，两种单位之间的换算关系为
 $c = brac \times 2200$ 。 行为类别 血液酒精含量 (bac)
呼气酒精含量 (brac) 饮酒驾车 20mg/100ml=(0.02bac)
0.0909mg/l=(0.02bac)

醉酒驾车 80mg/100ml=(0.08bac)
0.3636mg/l=(0.08bac)

查看方法：

显示的酒精读数对应仪器右上角的单位即可。如bac、mg/100ml、mg/l，如读数为005，仪器右上角显示的是bac，按启动键后,右上角的单位值以及显示的读数会跟着改变。

at6000（英文字表示）：

wait：自动预热清洗准备中（不要吹气）

blow：10秒钟等待你吹气检测（连续轻轻吹气3秒钟左右，冬天吹大用力，屏幕可能会上雾）

result：检测结果（显示为：0.00表示正常。显示为：0.xx有数值表示检测到酒精含量，最高值为0.19bac）

test：（备用，不显示）

温馨提示/特别说明：

*严禁向探测器内吹有其它强烈刺激的气味，如浓烟、稀释剂、汽油、甲醛等，这样可能会造成机器误报或机器无法修复。因为这此气体会附着在探测器里，很难自动清洗得掉。

*出厂不含电池，建议使用时采用（碱性电池性能稳定）7号电池三节，

随机主要配件清单：

酒精检测仪1个（带蓝光显示、屏大清晰），吹气嘴5只（可替换），使用说明1分（英文），出口彩盒包装（英文）1个。

规格尺寸参数：

at6000酒精测试仪器具体参数:

| | |
|-------|---|
| 型号 | at6000 |
| 传感器类型 | 纳米半导体酒精传感器 |
| 工作电压 | dc4.5v（3×aaa电池） |
| 欠压指示 | vcc < 3.00v ± 0.1v显示欠压；vcc < 2.47v ± 0.1v欠压关机 |

| | |
|------------|---|
| 工作电流 | 120ma |
| 使用环境 | 温度：-10 ~ 50 相对湿度： 93%无结露 |
| 测试响应时 | < 5s |
| 预热时间 | < 10-30s |
| 恢复时间 | 30s |
| 测量范围 | (0.00 ~ 1.00)mg/l(0.00 ~ 0.20%bac ; 0.00 ~ 2.00g/l) |
| 报警浓度 | 0.24mg/l(0.05%bac ; 0.5g/l) |
| 精确度 | ± 10% f.s |
| 报警方式 | 声报警 |
| 显示方式 | 带蓝色背光的3位lcd数字配合图文显示 |
| 重量 | 66g (空机) 尺寸104 × 79 × 28(最大) |
| 包装尺寸 | 彩盒尺寸:166*103*52(mm) 150g |
| 颜色 | 黑色 |
| 电池使用正常测试次数 | 60次 |

装箱数量：60pcs 外箱尺寸是；52*35*32cm 毛重：10kg.

| | |
|---|--|
| <p>行为类别：</p> <p>血液酒精含量（bac）呼气酒精含量（brac）</p> <p>仪器默认显示单位为：bac</p> <p>饮酒驾驶 20mg/100ml</p> <p>或0.0909mg/l</p> <p>即：0.02bac</p> <p>醉酒驾驶 80mg/100ml</p> <p>或0.3636mg/l</p> <p>即：0.08bac</p> | <p>at6000酒精测试仪器特</p> <p>手持式、lcd液晶蓝光、观明快。用于空气环境使用。</p> <p>先进的纳米半导体smd装配工艺，性能稳定测试过程屏幕直观显示便携设计、小巧轻便传感器故障自检；</p> |
|---|--|

使用方法/说明:

本产品的加工定制是是，品牌是合力创生，型号是AT6000，类型是呼吸式酒精检测仪，测量范围是(0.00 ~ 1.00)mg，测量对象是驾驶员，测量精度是 $\pm 10\%F.S$ ，分辨率是42*25，电压是4.5 (v)，尺寸是103 × 65 × 27 (mm)，重量是 64g(不含电池) (kg)，电源是3*AAA，预热时间是20 (s)，反应时间是5 (s)