

CO2激光雕刻切割机专用聚焦镜片，

产品名称	CO2激光雕刻切割机专用聚焦镜片，
公司名称	东莞市海炜机电设备有限公司
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:HW-001-63.5 材质:硒化锌
公司地址	广东东莞市东城区牛山鑫泓泰工业园
联系电话	86 0769 89786101 13686088381

产品详情

本店公司出售的商品均为优质、全新的;如有质量问题，本公司负责退换，并承担来回运费！

客户用量大的请咨询我们在线客服，量大优惠！阿里上产品价格为不含税价，如需开发票请提前跟客服联系，谢谢！此款进口硒化锌聚焦镜质量上乘，材料选自最好的美国进口基片，边缘抛光，透光率高，加强型镀膜工艺，耐用不易脱膜，聚焦后，光斑细，切割和雕刻效果很好。建议切割要求较高的可选用此款聚焦镜片！名称：进口 硒化锌 聚焦镜片规格： 20mm 焦距：50.8-100mm
边缘厚度：3mm1英寸=25.4mm如需其他型号 请联系客服；注：安装聚焦镜时凹面向着工作（切割）材料面，焦距应为切割面到镜片的距离;（打出的光的最小点为焦点）znse聚焦镜（硒化锌镜片）被广泛应用于co2激光加工工业中，包括激光切割、雕刻、打标、钻孔以及其他激光系统中。是激光刻章机、激光雕刻机、激光打标机、激光切割机不可缺少的配件。本公司销售的co2激光聚焦镜采用的材料均来自美国进口硒化锌（cvd），材料的吸收率低，生产的镜片能承受高功率密度，比且表面膜层牢固，不易脱落，耐擦拭。（下图以普通相机实物拍摄，未进行任何处理）可以在球面、圆柱体上进行360度旋转雕刻，满足您个性化的需求

激光镜片的清洗方法：清洗镜片时，一定要非常小心，镜片清洗前，请看下面的注意事项：1.

拿取镜片一定要戴指套或橡胶手套，因为手上的污垢和油滴会弄脏镜片，引起性能下降。2.

不要用任何工具来拿取镜片，例如镊子等。3. 镜片要放在镜头纸上，以避免损伤。4.

不要把镜片放在粗糙或硬的表面，红外镜片很容易被刮伤。5.

纯金或纯铜的表面不要清洁和触摸。第一步 轻柔地清洁轻的污染物（灰尘，絮状物）用空气球把镜片表面浮物吹掉，如果吹不掉污染物，继续第二步，注意：不要用工厂的压缩空气，因为其中含有大量的水和油，油和水会在膜层表面形成有害的吸收薄膜。（带镜座的镜片只需第一步即可）；第二步 轻柔地清洁轻的污染物（灰尘，指纹）用丙酮，丙醇沾湿棉签或棉球，轻轻地擦洗表面，注意避免用力地擦洗。要尽量快地划过表面，利于液体蒸发，不留下条纹。如果这一步不能除去污垢继续第三步。注意：1）用

纸柄的棉签和高质量的外科棉球。 2）推荐用试剂级的丙酮或丙醇。第三步 适度地清洁中等的污染物（唾液，油滴）用白醋沾湿棉签或棉球，用很小的力擦洗表面，然后用干的棉签擦掉多余的白醋。接着立即用丙酮沾湿棉签或棉球，轻轻地擦拭表面，除去残留的醋酸。如果这一步不能除去污垢，继续第四步。注意：1）只能用纸柄的棉签 2）用高质量的外科棉球 3）推荐

用浓度6%的醋酸绝对不能对新镜片进行第四步的清洁操作。下面的步骤只用于非常脏的镜片和前面清洗无效的镜片。如果膜层被擦掉，镜片就失去了它的功能。明显的颜色变化表示膜层的脱落。本公司专业提供激光喷嘴、氙灯、氦灯、q开关、光纤耦合器、透镜、晶体、激光棒、陶瓷环、各种co2和yag激光镜片、销售所有co2激光切割机全套激光配件，如窗口保护片，zns大功率聚焦镜、冷水机，电源，及珠三角地区的机器维修。我司一直坚持为客户提供最好的产品，提供最好的服务，我们有自己独特的优势，有自己的工厂，为很多知名的设备厂家提供镜片，也可以帮忙采购激光设备，我们有专业的队伍，会维修和组装机，售后有保障，可以放心购买。公司有自己的工厂，欢迎前来参观和批发。联系人：罗先生 手机:13686088381 q:83342585

本产品的加工定制是是，型号是HW-001-63.5，材质是硒化锌，外形尺寸是20（mm），适用范围是激光切割机中等厚度材料，装箱数是1，品牌是海炜激光，规格是焦距63.5,焦距75,焦距50.8,焦距100