

0.01g珠宝电子称克称电子秤中药手掌秤厨房秤

产品名称	0.01g珠宝电子称克称电子秤中药手掌秤厨房秤
公司名称	永康市皇宇进出口有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:hy 型号:307
公司地址	浙江省永康市西城街道山下村金泉路14号
联系电话	86-057987582891 15058664801

产品详情

本产品有2种规格。一种是2kg/0.1g的一种是500g/0.01g的请按自己所需拍下哦

厨房秤在发货前都会先进行外观检查.然后进行砝码称重测量。每一台都会重新校准。确保每一位买家都买好精准的秤！

最大称量：2kg

最小称量：0.5g

分度值：0.1g

误差范围：0.1-0.5g

使用电源：2*7号电池（已配）

【秤体尺寸】:16*10*2cm

【不锈钢台面尺寸】:11*8.8cm（大台面304不锈钢）

单台重量：厨房秤自身重量+彩盒包装重达0.5kg

产品有去皮功能、计数功能、自动低电警告

单位选用（g / oz / dwt / ozt）

单位转换：g（克）、oz（盎司）、ct（克拉）、gn（格令）

带背光、带计数功能、两节7号电池

秤量:2000g分度值: 0.1g

秤量:500g分度值: 0.01g

秤盘体积:11.5*9cm

秤体积:16.5*11*2.1cm

功能使用说明：

只可在稳定，没有震动的表面上操作

1.操作：

1.把秤放在水平位置

2.按开机键

3.直到“ ”显示

4.把物品放在秤盘上

5.按model这个键，可以转换单位。

2. tare :

1.放一个托盘或容器上去

2.按[t] 键，将显示“ 0.00 / 0.0 ”

3.然后可以加物品到容器或托盘里得到的就只是这个物品的重量。

3. pcs :

所有的物品必须是一样的重

1.如上所述打开秤

2.放一个样品上去，可以得到的数值有25,50,60,75,100

3.久按【pcs】键直到‘ pcs ’在右上角闪现一下

4.按【model / m】键就会显示出样品的数量，然后按【pcs】确认。

5.最后你可以任意放物品上去都可以得到相关的数值。

4. 标定：

1. 只有称量当显示不准确时才需要使用以操作。

机速按model键 按住不放等到显示cal的时候松手 再按一次model键 出现 200.00 就放上200g的砝码 然后出现500.00的时候放上500g的砝码 但是出现500.00的时候要把200g的砝码拿下来再放500g的砝码上去 然后显示pcss 等到显示500.00的时候关机拿下砝码 校准完毕

2. 置零的量程有2000g, 1000g, 500g, 300g, 200g, 100g, 50g

3. 在开机状态下长按【model】直到出现‘cal’再显示相关本机的标定重量。

4. 放上所需砝码上去，再按【on/off】

5. 显示‘pass’则可以正常使用了

5. 故障解决

对于称量不准确，失灵等的主要原因，一般都是电量过低，标定不正确，超载或没在稳定的表面上操作。

[display] 表示去除错误

【out2】表示重新标定

[eeee] 表示超重，应立即拿去超重的部分物品。

[un2t] 表示把秤放在更为稳定平台上称量

【注意事项】：

1.不使用时不要在称面上堆放物品，以免电池大量消耗，无法正常工作.2.称量时尽量把物品放中间，提高精确度．3.不能用力重击称体．4.若显示电量不足标志（lo），请及时更换电池，长时间不使用本产品时请取出电池,以免因电池漏液而损坏电路.

本产品的加工定制是是，品牌是hy，型号是307，称量范围是2000g，外形尺寸是165x105x21mm，计量方式是电子，供电方式是aaa，产品用途是珠宝，规格是500g/0.01g,2000g/0.1g