

# ORP负电位笔 ORP负电位测试笔

产品名称	ORP负电位笔 ORP负电位测试笔
公司名称	广州市水森活环境科技有限公司
价格	188.00/个
规格参数	品牌:3win 型号:ORP169E 检测项目:氧化还原反应
公司地址	广东省广州市白云区太和镇民营科技园世炬大厦 1401-1403
联系电话	020-29872522 15360580620

## 产品详情

orp负电位笔的用途：

### orp负电位笔

适用于具有负电位的功能性净水器、电解水机和能量水杯及其它需求的负电位值测定之用。orp负电位检测笔主要用来测量纳米能量水杯、负离子能量杯、钙离子水杯、纳米能量 水杯、负电位能量水机等水中的负电位测试，准确的知道水中具有多少负离子，负电位的水富有很强的抗氧化作用，水中氧化还原orp(负电位)值用orp负电位检测笔很快就会测量出来。

二、orp负电位笔的主要技术指标：

orp负电位笔的测量范围 range：0~ ± 1999mg/lmv

orp负电位笔的分辨率 resolution：1mv

orp负电位笔的工作电压 battery：4\*1.5v（ag-13电池）

orp负电位笔的工作温度 operating temperature：0 ~ 50

校正calibration：1点校正

注意：仪器电极需定期(1 5天左右)插入饱和氯化钾溶液中浸泡几个小时，以确保测量准确性。  
电池安装

若显示模糊或不显示，则应检查电池电压，低于4.5v应及时更换电池。 更换电池时，推开仪器背部的电池盖，取出电池即可更换，注意电池极性。 售后服务

本仪器从出厂之日起保修1年，担保由于生产和材料造成的缺陷；若在担保期间，仪器需要维修或更换，且造成损坏的原因不是使用者的粗心大意或使用不当造成的，请将仪器寄给我们的代理商或我公司，我们将予维修。

操作步骤： 1. 取下保护套。 2. 轻触“ on/off ” 开关，接通电源。  
3. 将电极放入被测溶液中，轻轻晃动，待示值稳定后读取显示值。 4. 轻触“ hold ” 键，则保持当前测量的数值。如需要重新测量，则再按一下“ hold ” 键，自动解除保持状态。  
5. 使用完毕，按掉开关，用蒸馏水清洗电极，套上保护套。 电池安装：  
若显示模糊或不显示，应及时更换电池。更换电池时，旋开上盖，即可更换，注意电池极性。

产品细节：

本产品的品牌是3win，型号是ORP169E，检测项目是氧化还原反应，类型是水质快速分析仪，测量范围是1999至-1999，测量精度是5MV，电源电压是6，分辨率是1，适用行业是水厂化验室,水产养殖业,游泳馆，加工定制是是